


# PROFESSIONAL SPOT MOVING HEAD



Manuale Utente User Manual Music & Lights S.r.l. si riserva ogni diritto di elaborazione in qualsiasi forma delle presenti istruzioni per l'uso. La riproduzione - anche parziale - per propri scopi commerciali è vietata.

Al fine di migliorare la qualità dei prodotti, la Music&Lights S.r.l. si riserva la facoltà di modificare, in qualunque momento e senza preavviso, le specifiche menzionate nel presente manuale di istruzioni. Tutte le revisioni e gli aggiornamenti sono disponibili nella sezione 'Manuali' sul sito www.musiclights.it

All rights reserved by Music & Lights S.r.l. No part of this instruction manual may be.

Reproduced in any form or by any means for any commercial use.

In order to improve the quality of products, Music&Lights S.r.l. reserves the right to modify the characteristics stated in this instruction manual at any time and without prior notice.

All revisions and updates are available in the 'manuals' section on site www.musiclights.it

| Sicurezza   |    |
|---|----|
| Avvertenze generali                               |    |
| Attenzioni e precauzioni per l'installazione      |    |
| Informazioni generali                             | 5  |
| 1 Introduzione                                    |    |
| 1. 1 Descrizione                                  | 6  |
| 1. 2 Specifiche tecniche                          | 6  |
| 1. 3 Elementi di comando e di collegamento        | 8  |
| 2 Installazione                                   |    |
| 2. 1 Lampada                                      | 10 |
| 2. 2 Installazione o sostituzione lampada         | 10 |
| 2.3 Montaggio                                     | 11 |
| 3 Funzioni e impostazioni                         |    |
| 3. 1 Funzionamento                                | 12 |
| 3. 2 Impostazione base                            | 12 |
| 3. 3 Struttura menu                               |    |
| 3. 4 Modalità di funzionamento                    | 14 |
| 3. 5 Funzionamento tramite unità di controllo DMX | 14 |
| 3. 6 Collegamenti della linea DMX                 | 15 |
| 3. 7 Costruzione del terminatore DMX              | 16 |
| 3. 8 Tabella canali DMX                           | 17 |
| 3. 9 Informazioni sul proiettore                  | 21 |
| 3. 10 Impostazioni lampada                        | 21 |
| 3. 11 Impostazioni personalizzate                 | 22 |
| 3. 12 Funzioni reset                              |    |
| 3. 13 Regolazioni su dispositivo                  | 23 |
| 4 Manutenzione                                    |    |
| 4. 1 Manutenzione e pulizia del sistema ottico    | 24 |
| 4. 2 Sostituzione fusibile                        |    |
| 4. 3 Risoluzione dei problemi                     | 25 |

**INDICE** 

## Contenuto dell'imballo:

- TITAN
- Cavo di sicurezza

Certificato di garanzia

- Staffa di fissaggio (2pz.)
- Manuale utente



ATTENZIONE! Prima di effettuare qualsiasi operazione con l'unità, leggere con attenzione questo manuale e conservarlo accuratamente per riferimenti futuri. Contiene informazioni importanti riguardo l'installazione, l'uso e la manutenzione dell'unità.



#### **SICUREZZA**

#### Avvertenze generali

- I prodotti a cui questo manuale si riferisce sono conformi alle Direttive della Comunità Europea e pertanto recano la sigla C€.
- Il dispositivo funziona con pericolosa tensione di rete 230V~. Non intervenire mai al suo interno al di fuori delle operazioni descritte nel presente manuale; esiste il pericolo di una scarica elettrica.
- È obbligatorio effettuare il collegamento ad un impianto di alimentazione dotato di un'efficiente messa a terra (apparecchio di Classe I secondo norma EN 60598-1). Si raccomanda, inoltre, di proteggere le linee di alimentazione delle unità dai contatti indiretti e/o cortocircuiti verso massa tramite l'uso di interruttori differenziali opportunamente dimensionati.
- Le operazioni di collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica devono essere effettuate da un installatore elettrico qualificato. Verificare che frequenza e tensione della rete corrispondono alla frequenza ed alla tensione per cui l'unità è predisposta, indicate sulla targhetta dei dati elettrici.
- L'unità non per uso domestico, solo per uso professionale.
- Evitare di utilizzare l'unità:
  - in luoghi soggetti a vibrazioni, o a possibili urti;
  - in luoghi a temperatura superiore ai 45°C o inferiori a 2°C.
- Evitare che nell'unità penetrino liquidi infiammabili, acqua o oggetti metallici.
- Non smontare e non apportare modifiche all'unità.
- Tutti gli interventi devono essere sempre e solo effettuati da personale tecnico qualificato. Rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Se si desidera eliminare il dispositivo definitivamente, consegnarlo per lo smaltimento ad un'istituzione locale per il riciclaggio.

## Attenzioni e precauzioni per l'installazione

- Se il dispositivo dovesse trovarsi ad operare in condizioni differenti da quelle descritte nel presente manuale, potrebbero verificarsi dei danni; in tal caso la garanzia verrebbe a decadere. Inoltre, ogni altra operazione potrebbe provocare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche, rotture etc.
- Prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia sull'unità togliere la tensione dalla rete di alimentazione.
- È assolutamente necessario proteggere l'unità per mezzo di una fune di sicurezza. Nell'eseguire qualsiasi intervento attenersi scrupolosamente a tutte le normative (in materia di sicurezza) vigenti nel paese di utilizzo.
- La temperatura massima raggiungibile sulla superficie esterna dell'unità, in condizioni di regime termico. è di 80°C.
- Assicurarsi che l'unità sia spenta e che la temperatura delle parti non possa provocare ustioni.
- Il proiettore monta una lampada ad alta pressione; sostituire immediatamente la lampada se danneggiata o deformata dal calore.
- Dopo lo spegnimento non rimuovere alcuna parte dell'unità per 20 minuti. Trascorso tale tempo la probabilità di esplosione della lampada è praticamente nulla. L'unità è progettata in modo da trattenere le schegge prodotte dall'eventuale scoppio della lampada. Le lenti devono essere obbligatoriamente montate; devono inoltre, se visibilmente danneggiate, essere sostituite con ricambi originali.
- Se è necessario sostituire la lampada, utilizzare un guanto che non lasci pelucchi; evitare contatto diretto con le mani.
- Installare l'unità in un luogo ben ventilato.

- La distanza minima tra il proiettore e le pareti circostanti deve essere superiore a 50 cm e non devono
  essere ostruite, in nessun caso, le aperture d'aerazione.
- L'unità deve essere posizionata in modo tale che gli oggetti colpiti dal fascio luminoso siano distanti almeno 2,5 m da essa.
- Mantenere i materiali infiammabili ad una distanza di sicurezza dall'unità.
- I filtri, le lenti o gli schermi ultravioletti se danneggiati possono limitare la loro efficienza.
- · Non sollevare il proiettore afferrandolo per parte mobile (testa).
- Non guardare direttamente il fascio luminoso. Tenete presente che i veloci cambi di luce possono provocare attacchi d'epilessia presso persone fotosensibili o epilettiche.
- Non collegare il proiettore a un dimmer pack.

#### **INFORMAZIONI GENERALI**

#### Spedizioni e reclami

Le merci sono vendute "franco nostra sede" e viaggiano sempre a rischio e pericolo del distributore/cliente. Eventuali avarie e danni dovranno essere contestati al vettore. Ogni reclamo per imballi manomessi dovrà essere inoltrato entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

#### Garanzie e resi

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative. Sul sito www.musiclights.it è possibile consultare il testo integrale delle "Condizioni Generali di Garanzia". Si prega, dopo l'acquisto, di procedere alla registrazione del prodotto sul sito www.musiclights.it. In alternativa il prodotto può essere registrato compilando e inviando il modulo riportato alla fine del manuale. A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione del certificato di garanzia. Music & Lights constata tramite verifica sui resi la difettosità dichiarata, correlata all'appropriato utilizzo, e l'effettiva validità della garanzia; provvede quindi alla riparazione dei prodotti, declinando tuttavia ogni obbligo di risarcimento per danni diretti o indiretti eventualmente derivanti dalla difettosità.

#### - 1 - INTRODUZIONE

#### 1.1 DESCRIZIONE

TITAN è un testa mobile Spot di ultima generazione, creato per combinare in un unico proiettore potenza, compattezza, performance e risparmio energetico. L'ottica di nuova generazione e lampada MSD Platinum 5R 189W permettono di generare un'emissione luminosa superiore a quella di proiettori con lampadina MSI575, riducendo i consumi di un fattore 1:2. TITAN offre un range di funzioni senza precedenti in proiettori di questa categoria, come zoom lineare 9°-31°, frost, Iris, focus, 14 colori, 18 gobos e prisma rotante. Il design ottico ed i parametri di controllo rendono TITAN un proiettore dal profilo estremamente versatile, utilizzabile come Spot, Beam e Washer. Le dimensioni ultra-compatte (H.50cm) ed il peso di soli 12,5Kg permettono di installarlo ovunque in Live, studi televisivi, teatri, showroom e centri congressi.

#### 1.2 SPECIFICHE TECNICHE

#### Sorgente luminosa

- MSD Platinum Philips da 189W (cod.800198 inclusa)
- Temperatura colore: 8000 K
- · Flusso luminoso: 7950 lm
- · Vita media: 2000h

#### Ottica

- Lenti antiriflesso ad alta definizione con trattamento acromatico.
- Parabola riflettente in vetro con trattamento dicroico.
- Zoom elettronico lineare 9°-31°
- Messa a fuoco elettronica da 2 m all'infinito

#### Dimmer/Shutter/Strobo

- Dimmer lineare 0-100%
- Shutter indipendente ed effetti di dissolvenza a velocità variabile
- · Strobo: meccanico 8 flash/s

#### Sistema colori

- Ruota colori con 9 filtri dicroici + bianco (selezione lineare-stepless)
- Ruota colori dotata di doppio filtro CTO (3200K + 5600K)
- Effetto rainbow in entrambe le direzioni

#### Effetti

- Ruota Gobo No.1: 9 Gobos rotanti e dicroici
- Ruota Gobo No.2: 14 Gobos fissi metallici
- 81 possibili effetti di sovrapposizione
- Effetto "gobo-shake" selezionabile
- Gruppo gobos di facile accesso
- Filtro Frost ad inserimento lineare
- Effetto prisma a 3 facce, rotante, intercambiabile, indicizzabile
- Iride motorizzato lineare da 5-100%

#### **Elettronica**

 Display grafico LCD 3,5" per accesso semplificato al menu di controllo, configurazione e assegnazione indirizzo

- 2 configurazioni DMX disponibili: 15/17 canali per ampia flessibilità di controllo
- WDMX: Ricevitore ad antenna (2.4 GHz) by Wireless Solution Sweden integrato
- Segnale di ingresso ed uscita tramite connettori XLR 3p e 5p
- Controllo ON/OFF della lampada in remoto
- · Reset delle funzioni da controllo remoto
- · Check-up e test elettronico per diagnostica
- Timer ore di vita della lampada
- Sensore termico per il monitoraggio della temperatura ottimale di lavoro della lampada
- Raffreddamento ad aria filtrata forzata con ventole

#### Struttura e corpo mobile

- Struttura in alluminio con coperture in policarbonato ad alta resistenza, colore nero
- Maniglie ergonomiche laterali per il trasporto
- Escursione: Pan = 540° Tilt = 270°
- Risoluzione Pan/Tilt: 8-bit o 16-bit Pan = 2,10° Pan Fine = 0,008° Tilt = 1,05° Tilt Fine = 0,004°
- · Riposizionamento automatico degli effetti in seguito a spostamenti accidentali
- Sospensione e fissaggio: qualsiasi posizione per mezzo di supporti omega (inclusi) con sistema di aggancio "quick lock"

#### Alimentazione

- Ballast elettronico: alimentazione universale 100-240V 50/60Hz
- Consumo energetico: 400W a 230V/50Hz

#### Peso e dimensioni

- Peso: 12,5 kg
- Dimensioni (LxAxP): 320x480x370 mm






Fig.1

## Diagramma di luminosità



## 1.3 ELEMENTI DI COMANDO E DI COLLEGAMENTO



- 1. TESTA MOBILE
- 2. BRACCIO GIREVOLE
- 3. MANIGLIA PER TRASPORTO
- 4. INDICATORE LED per modalità wireless DMX.
- 5. DISPLAY LCD
- Tasto MODE per selezionare il menu d'impostazione o tornare ad un livello del menu precedente.
- Tasto UP per scorrere attraverso le diverse funzioni in ordine crescente o aumentare il valore della funzione stessa.
- Tasto DOWN per scorrere attraverso le diverse funzioni in ordine decrescente o diminuire il valore della funzione stessa.
- 9. Tasto ENTER per entrare nel menu selezionato o confermare un impostazione del menu.
- MICROFONO per il comando nella modalità musicale
- 11. ANTENNA WIRFLESS

12. DMX OUT (XLR a 3 poli):

1 = massa, 2 = DMX -, 3 = DMX +

13. DMX OUT (XLR a 5 poli):

1 = massa, 2 = DMX -, 3 = DMX +, 4 N/C, 5 N/C

14. DMX IN (XLR a 3 poli):

1 = massa, 2 = DMX -, 3 = DMX +

15. DMX IN (XLR a 5 poli):

1 = massa, 2 = DMX -, 3 = DMX +, 4 N/C, 5 N/C

- 16. INTERRUTTORE ON/OFF
- POWER IN (connettore di potenza Neutrik): per il collegamento ad una presa ri rete (100-240V~/50-60Hz) tramite il cavo rete in dotazione;
- POWER OUT (connettore di potenza Neutrik): output alimentazione per connessione di più unità in serie.
- 19. PORTAFUSIBILE: sostituire un fusibile difettoso solo con uno dello stesso tipo.

#### - 2 - INSTALLAZIONE


#### 2.1 LAMPADA

Si raccomanda l'uso di lampade MSD Platinum Philips da 189W (cod.800198). Assicurarsi che la lampada sia compatibile con il voltaggio dell'impianto elettrico usato. Se lampada viene fatta operare con un voltaggio superiore al suo voltaggio nominale potrebbe essere danneggiata o la sua durata notevolmente ridotta.

#### 2.2 INSTALLAZIONE O SOSTITUZIONE LAMPADA

Per installare la lampada, osservare le seguenti istruzioni, (l'unità monta una lampada ad alta pressione che può raggiungere temperature molto alte, attendere il raffreddamento dell'unità prima di eseguire qualsiasi tipo di operazione. Sostituire immediatamente la lampada se danneggiata o deformata dal calore).

- 1. Disconnettere la spina di alimentazione dell'unità, svitare le 2 viti (X,Y) per rimuovere la copertura della lampada (fiq.4) posizionata nella parte posteriore della testa mobile.
- 2. Nel caso di sostituzione della lampada rimuovere la vecchia lampada dalla sua sede afferrandola alla base e ruotando in senso antiorario.
- 3. Non toccare il bulbo della lampada a mani nude, se ciò accade, pulire la lampada con alcool denaturato ed asciugare con un panno che non lasci pelucchi. Afferrare la nuova lampada alla base (non al bulbo) e fissarla nella sede ruotando in senso orario.
- 4. Rimettere la copertura della lampada e avvitare le 2 viti (X,Y).



Fia.4

#### 2.3 MONTAGGIO

Il TITAN può essere collocato su un piano solido. Inoltre, grazie ai fori di fissaggio, l'unità può essere montata anche a testa in giù, su una traversa (fig.5). Per il fissaggio occorrono dei supporti robusti per il montaggio.

Come si vede nell'illustrazione, i perni del sistema di aggancio rapido, dei supporti omega, sono da inserire nelle apposite sedi della piastra dove vengono bloccati con una rotazione in senso orario (fino all'arresto). L'area di collocazione deve avere una stabilità sufficiente e supportare almeno 10 volte il peso dell'unità. Inoltre assicurarsi di rispettare tutte le avvertenze in materia di sicurezza.

È assolutamente necessario assicurare il proiettore contro la caduta utilizzando un cavo di sicurezza: in particolare collegare il cavo in un punto adatto in modo che la caduta del proiettore non possa superare i 20 cm.




Fig.5

## - 3 - FUNZIONI E IMPOSTAZIONI

#### **3.1 FUNZIONAMENTO**

Inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa di rete (100-240V~/50-60Hz) e accendere il TITAN con l'interruttore ON/OFF(16). La testa mobile e tutti i motori di comando si mettono in una precisa posizione di partenza. Poco dopo l'unità è pronta. Dopo l'uso spegnere l'unità attraverso il medesimo l'interruttore.

#### 3.2 IMPOSTAZIONE BASE

Il proiettore TITAN dispone di un display LCD e di 4 pulsanti per l'accesso alle funzioni del pannello di controllo e la loro gestione (fig.6).




Fig.6

| MODE  | UP  | DOWN   | ENTER   |
|---|---|--|---|
| Per entrare nel menu<br>principale o tornare ad<br>una opzione del menu<br>precedente | Per scorrere attraverso le diverse<br>funzioni in ordine ascendente o<br>aumentare il valore della funzione<br>stessa | Per scorrere attraverso le<br>diverse funzioni in ordine<br>discendente o diminuire il<br>valore della funzione stessa | Per entrare nel menu<br>selezionato o confermare<br>il valore attuale della<br>funzione o l'opzione<br>all'interno di un menu |
|   |   |  |   |

## **3.3 STRUTTURA MENU**

|                | Set DMX Address                         | A001 - AXXX        |                        |
|----------------|---|--------------------|------------------------|
|                | Value Display                           | PAN Moving         |                        |
|                |   | Master             |                        |
|                | Auto Program                            | Alone              |                        |
| FUNCTION MODE  |   | Off                |                        |
|                |   | Master             |                        |
|                | Music Control                           | Alone              |                        |
|                |   | Off                |                        |
|                |   | Current Time       | ON/OFF                 |
|                | Time Information                        | Total Run Time     | ON/OFF                 |
|                |   | Clear Fixture Time | ON/OFF                 |
| INFORMATION    | Temp. Information                       | Head Temp          | ON/OFF                 |
|                |   | Logo               |                        |
|                | Product Info.                           | Unit Model VerXX   |                        |
|                |   | Company WEB        |                        |
|                | Switch lamp                             | ON/OFF             |                        |
| LAMB COUTDO    | Power on light                          | ON/OFF             |                        |
| LAMP CONTROL   | Light by DMX                            | ON/OFF             |                        |
|                | Lamp on delay                           | 05M                |                        |
|                |   | Addr. Via DMX      | ON/OFF                 |
|                |   | No DMX Status      | Close                  |
|                |   |                    | Hold                   |
|                |   |                    | Auto                   |
|                | Status Settings                         |                    | Music                  |
|                |   | Pan Reverse        | ON/OFF                 |
|                |   | Tilt Reverse       | ON/OFF                 |
|                |   | Fine Resolution    | ON/OFF                 |
| PERSONALITY    |   | Feedback           | ON/OFF                 |
|                |   | WDMX               | Alone/Master/OFF/RESET |
|                |   | Mic Sensitivity    | 70%, 0-99%             |
|                |   | High Fans Speed    |                        |
|                | Fans Control                            |                    |                        |
|                |   |                    |                        |
|                | Display Set                             | Dis Close Time     | 05M, 02-59M            |
|                | Temperature C/F                         | Celsius/Fahrenheit |                        |
|                | Reset Default                           | ON/OFF             |                        |
| RESET FUNCTION | Reset All, Reset Pan/Tilt, Reset Color, |                    |                        |
|                | Reset Gobo, Reset Pins, Reset Else      |                    |                        |
|                | Test Channel                            | PANXXX             | PAN=XXX                |
| ADJUST         |   | TILTXXX            |                        |
|                | Regulate Value                          | Password           | Password=XXX           |
|                |   | PAN                | PAN=XXX                |

#### 3.4 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

- 1. Premere il tasto MODE per entrare nel menu principale e scorrere con il tasto UP/DOWN per selezionare **FUNCTION MODE**, quindi premere il tasto ENTER.
- Selezionare con il tasto UP/DOWN una delle seguenti opzioni: SET DMX ADDRESS VALUE DISPLAY AUTO PROGRAM - MUSIC CONTROL.
- 3. Premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- Premere il tasto MODE per tornare indietro o rispettare il tempo di attesa per uscire dal menu d'impostazione.

#### Indirizzamento DMX - [SET DMX ADDRESS] -

- Nella sezione SET DMX ADDRESS, per impostare l'indirizzo DMX, premere il tasto UP/DOWN per selezionare il valore desiderato (A001 A512); tenere premuto invece il tasto UP/DOWN per lo scorrimento veloce.
- Premere il tasto ENTER per confermare la scelta.

#### Indicazioni sul display - [VALUE DISPLAY] -

• Nella sezione **VALUE DISPLAY** é possibile visualizzare su display il valori DMX delle funzioni di ciascun canale. Il display visualizza automaticamente il canale con il valore che cambia.

#### Modalità automatica - [AUTO PROGRAM] -

- Nella modalità AUTO PROGRAM, è possibile mandare in esecuzione i programmi interni preimpostati.
- Selezionare con il tasto UP/DOWN una delle seguenti opzioni: Master Alone Off.
- Premere il tasto ENTER per confermare la scelta.

#### Modalità musicale - [MUSIC CONTROL] -

- Nella sezione MUSIC CONTROL, l'unità può essere comandata tramite la musica. In presenza di segnale
  musicale, con un determinato ritmo nei bassi e con volume sufficiente, tramite il microfono interno
  si comanda il senso e la velocità di rotazione nonchè il cambio di colore e di gobo. Se il comando
  musica non dovesse funzionare perfettamente, aumentare il volume o ridurre la distanza fra
  sorgente audio e l'unità.
- Selezionare con il tasto UP/DOWN una delle seguenti opzioni: Master Alone Off.
- Premere il tasto ENTER per confermare la scelta.

#### NOTA

La modalità **Master** consente di collegare in linea più unità TITAN senza un controller. La prima unità sarà impostata come master e le altre funzioneranno come slave con lo stesso effetto. Servirsi dei connettori DMX del TITAN e di un cavo XLR per formare una catena di unità. In certe condizioni e lunghezze si consiglia di effettuare una terminazione come mostrato a pagina 15.

Inoltre, per una corretta gestione delle unità slave è necessario configurare, su queste ultime, "001" come indirizzo DMX e "fine resolution" come configurazione canali.

Invece, è necessario impostare la modalità **Alone** se si sceglie di impiegare il TITAN come unità singola, poiché in questa modalità è disabilitata l'output DMX.


#### 3.5 FUNZIONAMENTO TRAMITE UNITÀ DI CONTROLLO DMX

Per il funzionamento tramite un'unità di comando luce con protocollo DMX512, è sufficiente collegare il TITAN al controller (NOTA - Il display lampeggiante indica assenza di segnale DMX). Il proiettore dispone di configurazioni dei canali DMX a cui si può accedere dal pannello di controllo. Le tabelle a pagina 19 indicano le modalità di funzionamento e i relativi valori DMX. Come interfaccia DMX, l'unità possiede dei contatti XLR a 3 poli e 5 poli. Per poter comandare il TITAN con un'unità di comando luce, occorre

impostare l'indirizzo di start DMX per il primo canale DMX.

Se, per esempio, sull'unità di comando è previsto l'indirizzo 33 per comandare la funzione del primo canale DMX, si deve impostare sul TITAN l'indirizzo di start 33. Le altre funzioni del pannello saranno assegnate automaticamente agli indirizzi successivi. Segue un esempio con indirizzo 33 di start:


| Numero<br>canali DMX | Indirizzo di<br>start (esempio) | Indirizzo DMX<br>occupati | Prossimo indirizzo di start<br>possibile per unità n°1 | Prossimo indirizzo di start<br>possibile per unità n°2 | Prossimo indirizzo di start<br>possibile per unità n°3 |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 15                   | 33                              | 33-47                     | 48   | 63   | 78   |
| 17                   | 33                              | 33-49                     | 50   | 67   | 84   |



#### 3.6 COLLEGAMENTI DELLA LINEA DMX

La connessione DMX è realizzata con connettori standard XLR. Utilizzare cavi schermati, 2 poli ritorti, con impedenza  $120\Omega$  e bassa capacità.

Per il collegamento fare riferimento allo schema di connessione riportato di seguito:



#### **ATTENZIONE**

La parte schermata del cavo (calza) non deve mai essere collegata alla terra dell'impianto; ciò comporterebbe malfunzionamenti delle unità e dei controller.

Per passaggi lunghi può essere necessario l'inserimento di un amplificatore DMX.


In tal caso, è sconsigliato utilizzare nei collegamenti cavo bilanciato microfonico poiché non è in grado di trasmettere in modo affidabile i dati di controllo DMX.

- Collegare l'uscita DMX del controller con l'ingresso DMX della prima unità;
- Collegare, quindi, l'uscita DMX con l'ingresso DMX della successiva unità; l'uscita di quest'ultima con l'ingresso di quella successiva e via dicendo finchè tutte le unità sono collegate formando una catena.
- Per installazioni in cui il cavo di segnale deve percorrere lunghe distanze è consigliato inserire sull'ultima unità una terminazione DMX.

#### 3.7 COSTRUZIONE DEL TERMINATORE DMX

La terminazione evita la probabilità che il segnale DMX 512, una volta raggiunta la fine della linea stessa venga riflesso indietro lungo il cavo, provocando, in certe condizioni e lunghezze, la sua sovrapposizione al segnale originale e la sua cancellazione.

La terminazione deve essere effettuata, sull'ultima unità della catena, con connettori XLR a 3/5 pin, saldando una resistenza di  $120\Omega$  (minimo 1/4W) tra i terminali 2 e 3, così come indicato in figura.



## 3.8 TABELLA CANALI DMX

## MODE1

| СН | Function in MODE 1   | Value  |
|----|--|--|
| 1  | PAN 8BIT   | 000 - 255  |
| 2  | PAN 16BIT  | 000 - 255  |
| 3  | TILT 8BIT  | 000 - 255  |
| 4  | TILT 16BIT   | 000 - 255  |
| 5  | SPEED PAN TILT MOVEMENT Max to min speed Blackout by movement Blackout by all wheel changing No function   | 000 - 225<br>226 - 235<br>236 - 245<br>246 - 255   |
| 6  | COLOR WHEEL 1  Open/white  Color 1  Color 2  Color 3  Color 4  Color 5  Color 6  Color 7  Color 8  Color 9  Forwards rainbow effect from fast to slow  No rotation  Backwards rainbow effect from slow to fast   | 000 - 012<br>013 - 025<br>026 - 038<br>039 - 051<br>052 - 064<br>065 - 077<br>078 - 090<br>091 - 103<br>104 - 116<br>117 - 127<br>128 - 187<br>188 - 193<br>194 - 255              |
| 7  | ROTATING GOBOS INDEX, CONT.ROTATION Open Rot. gobo 1 Rot. gobo 2 Rot. gobo 3 Rot. gobo 4 Rot. gobo 5 Rot. gobo 6 Rot. gobo 7 Rot. gobo 8 Rot. gobo 9 Gobo 1 shake slow to fast Gobo 2 shake slow to fast Gobo 3 shake slow to fast Gobo 4 shake slow to fast | 000 - 009<br>010 - 019<br>020 - 029<br>030 - 039<br>040 - 049<br>050 - 059<br>060 - 069<br>070 - 079<br>080 - 089<br>090 - 099<br>100 - 109<br>110 - 119<br>120 - 129<br>130 - 139 |

| СН | Function in MODE 1                          | Value     |
|----|---|-----------|
|    | Gobo 5 shake slow to fast                   | 140 - 149 |
|    | Gobo 6 shake slow to fast                   | 150 - 159 |
| 7  | Gobo 7 shake slow to fast                   | 160 - 169 |
| 7  | Gobo 8 shake slow to fast                   | 170 - 179 |
|    | Gobo 9 shake slow to fast                   | 180 - 189 |
|    | Rot. gobo wheel cont. rotation slow to fast | 190 - 255 |
|    | GOBO ROTATING ROTATING                      |           |
|    | No rotation                                 | 000 - 007 |
| 8  | Forwards gobo rotation from fast to slow    | 008 - 127 |
|    | No rotation                                 | 128 - 135 |
|    | Backwards gobo rotation from slow to fast   | 136 - 255 |
|    | GOBOS                                       |           |
|    | Open  | 000 - 004 |
|    | Gobo 1                                      | 005 - 009 |
|    | Gobo 2                                      | 010 - 014 |
|    | Gobo 3                                      | 015 - 019 |
|    | Gobo 4                                      | 020 - 024 |
|    | Gobo 5                                      | 025 - 029 |
|    | Gobo 6                                      | 030 - 034 |
|    | Gobo 7                                      | 035 - 039 |
|    | Gobo 8                                      | 040 - 044 |
|    | Gobo 9                                      | 045 - 049 |
|    | Gobo 10                                     | 050 - 054 |
|    | Gobo 11                                     | 055 - 059 |
|    | Gobo 12                                     | 060 - 064 |
|    | Gobo 13                                     | 065 - 069 |
| 9  | Gobo 14                                     | 070 - 079 |
|    | Gobo 1 shake slow to fast                   | 080 - 089 |
|    | Gobo 2 shake slow to fast                   | 090 - 099 |
|    | Gobo 3 shake slow to fast                   | 100 - 109 |
|    | Gobo 4 shake slow to fast                   | 110 - 119 |
|    | Gobo 5 shake slow to fast                   | 120 - 129 |
|    | Gobo 6 shake slow to fast                   | 130 - 139 |
|    | Gobo 7 shake slow to fast                   | 140 - 149 |
|    | Gobo 8 shake slow to fast                   | 150 - 159 |
|    | Gobo 9 shake slow to fast                   | 160 - 169 |
|    | Gobo 10 shake slow to fast                  | 170 - 179 |
|    | Gobo 11 shake slow to fast                  | 180 - 189 |
|    | Gobo 12 shake slow to fast                  | 190 - 199 |
|    | Gobo 13 shake slow to fast                  | 200 - 209 |
|    | Gobo 14 shake slow to fast                  | 210 - 219 |
|    | Gobo wheel cont. rotation slow to fast      | 220 - 255 |

| СН | Function in MODE 1                           | Value     |
|----|--|-----------|
|    | 3 FACET ROTATING PRISM, PRISM/GOBO<br>MACROS |           |
|    | Close  | 000 - 003 |
|    | Forwards Lens rotation from fast to slow     | 004 - 063 |
|    | No rotation                                  | 064 - 067 |
|    | Backwards Lens rotation from slow to fast    | 068 - 127 |
|    | Macro 1                                      | 128 - 135 |
|    | Macro 2                                      | 136 - 143 |
|    | Macro 3                                      | 144 - 151 |
|    | Macro 4                                      | 152 - 159 |
| 10 | Macro 5                                      | 160 - 167 |
|    | Macro 6                                      | 168 - 175 |
|    | Macro 7                                      | 176 - 183 |
|    | Macro 8                                      | 184 - 191 |
|    | Macro 9                                      | 192 - 199 |
|    | Macro 10                                     | 200 - 207 |
|    | Macro 11                                     | 208 - 215 |
|    | Macro 12                                     | 216 - 223 |
|    | Macro 13                                     | 224 - 231 |
|    | Macro 14                                     | 232 - 239 |
|    | Macro 15                                     | 240 - 255 |
|    | FORST  |           |
|    | Forst 0 - 100%                               | 000 - 191 |
| 11 | Pulse opening fast to slow                   | 192 - 223 |
|    | Pulse closing slow to fast                   | 224 - 254 |
|    | Max. Forst                                   | 255       |
|    | IRIS   |           |
|    | No function                                  | 000 - 029 |
| 12 | Max. diameter to Min. diameter               | 030 - 191 |
|    | Pulse opening fast to slow                   | 192 - 223 |
|    | Pulse closing slow to fast                   | 224 - 255 |
| 13 | Z00M   |           |
|    | Continuous adjustment from Max to Min        | 000 - 255 |
| 14 | FOCUS  |           |
|    | Continuous adjustment from near to far       | 000 - 255 |
|    | STROBE                                       |           |
|    | Shutter closed                               | 000 - 031 |
|    | No function (shutter open)                   | 032 - 063 |
|    | Strobe effect slow to fast                   | 064 - 095 |
| 15 | No function ( shutter open)                  | 096 - 127 |
|    | Pulse - effect in sequences                  | 128 - 159 |
|    | No function (shutter open)                   | 160 - 191 |
|    | Random strobe effect slow to fast            | 192 - 223 |
|    | No function (shutter open)                   | 224 - 255 |

| СН | Function in MODE 1             | Value     |
|----|--------------------------------|-----------|
| 16 | DIMMER                         |           |
| 10 | Intensity 0 to 100%            | 000 - 255 |
|    | FUNC RESET LAMP SWITCH PROGRAM |           |
|    | Colour change normal           | 000 - 019 |
|    | Colour change to any position  | 020 - 039 |
|    | Lamp switch off                | 040 - 059 |
|    | No function                    | 060 - 079 |
|    | All motor reset                | 080 - 084 |
|    | Scan motor reset               | 085 - 087 |
|    | Colors motor reset             | 088 - 090 |
|    | Gobo motor reset               | 091 - 093 |
| 17 | Pins motor reset               | 094 - 096 |
|    | Other motor reset              | 097 - 099 |
|    | Internal program 1             | 100 - 119 |
|    | Internal program 2             | 120 - 139 |
|    | Internal program 3             | 140 - 159 |
|    | Internal program 4             | 160 - 179 |
|    | Internal program 5             | 180 - 199 |
|    | Internal program 6             | 200 - 219 |
|    | Internal program 7             | 220 - 239 |
|    | Lamp on                        | 240 - 255 |

## MODE 2

| CH | Function in MODE 2                          | Value     | СН | Function in MODE 2                                  |
|----|---|-----------|----|---|
| 1  | PAN 8BIT                                    | 000 - 255 |    | GOBO ROTATING ROTATING                              |
| 2  | TILT 8BIT                                   | 000 - 255 | 6  | No rotation Forwards gobo rotation from fast to slo |
|    | IILI ODII                                   | 000 - 255 |    | No rotation   |
|    | SPEED PAN TILT MOVEMENT                     |           |    | Backwards gobo rotation from slow to                |
|    | Max to min speed                            | 000 - 225 |    | GOBOS   |
| 3  | Blackout by movement                        | 226 - 235 |    | Open  |
|    | Blackout by all wheel changing              | 236 - 245 |    | Gobo 1  |
|    | No function                                 | 246 - 255 |    | Gobo 2  |
|    | COLOR WHEEL 1                               |           |    | Gobo 3  |
|    | Open/white                                  | 000 - 012 |    | Gobo 4  |
|    | Color 1                                     | 013 - 025 |    | Gobo 5  |
|    | Color 2                                     | 026 - 038 |    | Gobo 6  |
|    | Color 3                                     | 039 - 051 |    | Gobo 7  |
|    | Color 4                                     | 052 - 064 |    | Gobo 8  |
|    | Color 5                                     | 065 - 077 |    | Gobo 9  |
| 4  | Color 6                                     | 078 - 090 |    | Gobo 10   |
|    | Color 7                                     | 091 - 103 |    | Gobo 11   |
|    | Color 8                                     | 104 - 116 |    | Gobo 12   |
|    | Color 9                                     | 117 - 127 |    | Gobo 13   |
|    | Forwards rainbow effect from fast to slow   | 128 - 187 | 7  |   |
|    | No rotation                                 | 188 - 193 | /  | Gobo 14   |
|    | Backwards rainbow effect from slow to fast  | 194 - 255 |    | Gobo 1 shake slow to fast                           |
|    |   |           | -  | Gobo 2 shake slow to fast                           |
|    | ROTATING GOBOS INDEX, CONT.ROTATION         | 000 000   |    | Gobo 3 shake slow to fast Gobo 4 shake slow to fast |
|    | Open  | 000 - 009 |    |   |
|    | Rot. gobo 1                                 | 010 - 019 |    | Gobo 5 shake slow to fast                           |
|    | Rot. gobo 2                                 | 020 - 029 |    | Gobo 6 shake slow to fast                           |
|    | Rot. gobo 3                                 | 030 - 039 |    | Gobo 7 shake slow to fast                           |
|    | Rot. gobo 4                                 | 040 - 049 |    | Gobo 8 shake slow to fast                           |
|    | Rot. gobo 5                                 | 050 - 059 |    | Gobo 9 shake slow to fast                           |
|    | Rot. gobo 6                                 | 060 - 069 |    | Gobo 10 shake slow to fast                          |
|    | Rot. gobo 7                                 | 070 - 079 |    | Gobo 11 shake slow to fast                          |
| _  | Rot. gobo 8                                 | 080 - 089 |    | Gobo 12 shake slow to fast                          |
| 5  | Rot. gobo 9                                 | 090 - 099 |    | Gobo 13 shake slow to fast                          |
|    | Gobo 1 shake slow to fast                   | 100 - 109 |    | Gobo 14 shake slow to fast                          |
|    | Gobo 2 shake slow to fast                   | 110 - 119 |    | Gobo wheel cont. rotation slow to fast              |
|    | Gobo 3 shake slow to fast                   | 120 - 129 |    | 3 FACET ROTATING PRISM, PRISM/0                     |
|    | Gobo 4 shake slow to fast                   | 130 - 139 |    | MACROS  |
|    | Gobo 5 shake slow to fast                   | 140 - 149 |    | Close   |
|    | Gobo 6 shake slow to fast                   | 150 - 159 | 8  | Forwards Lens rotation from fast to slo             |
|    | Gobo 7 shake slow to fast                   | 160 - 169 | 0  | No rotation   |
|    | Gobo 8 shake slow to fast                   | 170 - 179 |    | Backwards Lens rotation from slow to                |
|    | Gobo 9 shake slow to fast                   | 180 - 189 |    | Macro 1   |
|    | Rot. gobo wheel cont. rotation slow to fast | 190 - 255 |    | Macro 2   |

| СН | Function in MODE 2                        | Value                  |
|----|---|------------------------|
|    | GOBO ROTATING ROTATING                    |                        |
|    | No rotation                               | 000 - 007              |
| 6  | Forwards gobo rotation from fast to slow  | 008 - 127              |
|    | No rotation                               | 128 - 135              |
|    | Backwards gobo rotation from slow to fast | 136 - 255              |
|    | GOBOS                                     |                        |
|    | Open                                      | 000 - 004              |
|    | Gobo 1                                    | 005 - 009              |
|    | Gobo 2                                    | 010 - 014              |
|    | Gobo 3                                    | 015 - 019              |
|    | Gobo 4                                    | 020 - 024              |
|    | Gobo 5                                    | 025 - 029              |
|    | Gobo 6                                    | 030 - 034              |
|    | Gobo 7                                    | 035 - 039              |
|    | Gobo 8                                    | 040 - 044              |
|    | Gobo 9                                    | 045 - 049              |
|    | Gobo 10<br>Gobo 11                        | 050 - 054<br>055 - 059 |
|    | Gobo 12                                   | 060 - 064              |
|    | Gobo 13                                   | 065 - 069              |
| 7  | Gobo 14                                   | 070 - 079              |
| ,  | Gobo 14<br>Gobo 1 shake slow to fast      | 080 - 089              |
|    | Gobo 2 shake slow to fast                 | 090 - 099              |
|    | Gobo 3 shake slow to fast                 | 100 - 109              |
|    | Gobo 4 shake slow to fast                 | 110 - 119              |
|    | Gobo 5 shake slow to fast                 | 120 - 129              |
|    | Gobo 6 shake slow to fast                 | 130 - 139              |
|    | Gobo 7 shake slow to fast                 | 140 - 149              |
|    | Gobo 8 shake slow to fast                 | 150 - 159              |
|    | Gobo 9 shake slow to fast                 | 160 - 169              |
|    | Gobo 10 shake slow to fast                | 170 - 179              |
|    | Gobo 11 shake slow to fast                | 180 - 189              |
|    | Gobo 12 shake slow to fast                | 190 - 199              |
|    | Gobo 13 shake slow to fast                | 200 - 209              |
|    | Gobo 14 shake slow to fast                | 210 - 219              |
|    | Gobo wheel cont. rotation slow to fast    | 220 - 255              |
|    | 3 FACET ROTATING PRISM, PRISM/GOBO        |                        |
|    | MACROS                                    |                        |
|    | Close                                     | 000 - 003              |
| 8  | Forwards Lens rotation from fast to slow  | 004 - 063              |
| Ü  | No rotation                               | 064 - 067              |
|    | Backwards Lens rotation from slow to fast | 068 - 127              |
|    | Macro 1                                   | 128 - 135              |
|    | Macro 2                                   | 136 - 143              |

| СН  | Function in MODE 2                                 | Value                  |
|-----|--|------------------------|
|     | Macro 3  | 144 - 151              |
|     | Macro 4  | 152 - 159              |
|     | Macro 5  | 160 - 167              |
|     | Macro 6  | 168 - 175              |
|     | Macro 7  | 176 - 183              |
|     | Macro 8  | 184 - 191              |
| 8   | Macro 9  | 192 - 199              |
|     | Macro 10   | 200 - 207              |
|     | Macro 11   | 208 - 215              |
|     | Macro 12   | 216 - 223              |
|     | Macro 13   | 224 - 231              |
|     | Macro 14   | 232 - 239              |
|     | Macro 15   | 240 - 255              |
|     | FORST  |                        |
|     | Forst 0 - 100%                                     | 000 - 191              |
| 9   | Pulse opening fast to slow                         | 192 - 223              |
|     | Pulse closing slow to fast                         | 224 - 254              |
|     | Max. Forst   | 255                    |
|     | IRIS   |                        |
| 4.0 | Max. diameter to Min. diameter                     | 000 - 191              |
| 10  | Pulse opening fast to slow                         | 192 - 223              |
|     | Pulse closing slow to fast                         | 224 - 255              |
|     | ZOOM   |                        |
| 11  | Continuous adjustment from Max to Min              | 000 - 255              |
|     | FOCUS  |                        |
| 12  | Continuous adjustment from near to far             | 000 - 255              |
|     | STROBE   | 000 233                |
|     | Shutter closed                                     | 000 - 031              |
|     | No function (shutter open)                         | 032 - 063              |
|     | Strobe effect slow to fast                         | 064 - 095              |
| 13  | No function ( shutter open)                        | 096 - 127              |
| 13  | Pulse - effect in sequences                        | 128 - 159              |
|     | No function (shutter open)                         | 160 - 191              |
|     | Random strobe effect slow to fast                  | 192 - 223              |
|     | No function (shutter open)                         | 224 - 255              |
|     | DIMMER   | 221 233                |
| 14  | Intensity 0 to 100%                                | 000 - 255              |
|     | FIINC RESET LAMP SWITCH PROGRAM                    | 000 233                |
|     | TOTAL MEDEL ENIM SWITCH HOURS                      | 000 020                |
|     | Colour change normal Colour change to any position | 000 - 020<br>020 - 039 |
|     | Lamp switch off                                    | 040 - 059              |
|     | No function  | 060 - 079              |
| 15  | All motor reset                                    | 080 - 079              |
|     |  | 080 - 084              |
|     | Scan motor reset                                   | 088 - 090              |
|     | Colors motor reset                                 |                        |
|     | Gobo motor reset                                   | 091 - 093              |
|     | Pins motor reset                                   | 094 - 096              |

| CH | Function in MODE 2 | Value     |
|----|--------------------|-----------|
|    | Other motor reset  | 097 - 099 |
|    | Internal program 1 | 100 - 119 |
|    | Internal program 2 | 120 - 139 |
|    | Internal program 3 | 140 - 159 |
| 15 | Internal program 4 | 160 - 179 |
|    | Internal program 5 | 180 - 199 |
|    | Internal program 6 | 200 - 219 |
|    | Internal program 7 | 220 - 239 |
|    | Lamp on            | 240 - 255 |

#### 3.9 INFORMAZIONI SUL PROIETTORE

- 1. Premere il tasto MODE per entrare nel menu principale e scorrere con il tasto UP/DOWN per selezionare INFORMATION, quindi premere il tasto ENTER.
- Selezionare con il tasto UP/DOWN una delle seguenti opzioni: TIME INFORMATION TEMP.INFORMATION -PRODUCT INFO.
- 3. Premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- 4. Premere il tasto MODE per tornare indietro o rispettare il tempo di attesa per uscire automaticamente dal menu d'impostazione.

#### Tempo di funzionamento - [TIME INFORMATION] -

- Nella sezione **TIME INFORMATION**, è possibile impostare la visualizzazione sul display del tempo di funzionamento del proiettore.
- Selezionare con il tasto UP/DOWN una delle seguenti opzioni: Current time Total Run Time Clear Fixture
  Time per scegliere di visualizzare rispettivamente il tempo corrente di funzionamento, il tempo
  totale oppure di azzerare la funzione tempo.
- Premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare **0N** oppure **0FF** a seconda che si voglia attivare o meno la visualizzazione sul display.

#### Temperatura proiettore - [TEMP. INFORMATION] -

- Nella sezione TEMP. INFORMATION, è possibile impostare la visualizzazione sul display della temperatura proiettore.
- Premere il tasto ENTER e selezionare 0N oppure 0FF con il tasto UP/DOWN a seconda che si voglia attivare o meno la visualizzazione sul display.

#### Informazione prodotto - [PRODUCT INFO] -

• Attraverso la funzione **PRODUCT INFO** è possibile la visualizzazione sul display delle informazioni relative al proiettore: brand, modello, versione software e sito internet.

#### 3.10 IMPOSTAZIONI LAMPADA

- Premere il tasto MODE per entrare nel menu principale e scorrere con il tasto UP/DOWN per selezionare LAMP CONTROL, quindi premere il tasto ENTER.
- Selezionare con il tasto UP/DOWN una delle seguenti opzioni: SWITCH LAMP POWER ON LIGHT LIGHT BY DMX
   LAMP ON DELAY.
- 3. Premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- Premere il tasto MODE per tornare indietro o rispettare il tempo di attesa per uscire dal menu d'impostazione.

#### Switch lamp - [SWITCH LAMP] -

- Nella sezione SWITCH LAMP, è possibile impostare l'accensione o spegnimento della lampada dal pannello comandi.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare ON oppure OFF.

## Power on light - [POWER ON LIGHT] -

- Nella sezione POWER ON LIGHT, è possibile impostare lo stato della lampada quando l'unità e in funzione.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare ON oppure OFF a seconda che si voglia l'accensione o lo spegnimento lampada quando l'unità è in funzione.

#### Light by DMX - [LIGHT BY DMX] -

- Nella sezione LIGHT BY DMX, è possibile impostare l'accensione lampada quando viene rilevato il segnale DMX.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare ON oppure OFF a seconda che si voglia attivare o meno la funzione.

#### Lamp on delay - [LAMP ON DELAY] -

- Nella sezione LIGHT BY DMX, è possibile impostare il tempo di ritardo tra alimentazione e accensione lampada.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare il valore desiderato (05M-59M).

#### 3.11 IMPOSTAZIONI PERSONALIZZATE

- 1. Premere il tasto MODE per entrare nel menu principale e scorrere con il tasto UP/DOWN per selezionare **PERSONALITY**, quindi premere il tasto ENTER.
- Selezionare con il tasto UP/DOWN una delle seguenti opzioni: STATUS SETTING FANS CONTROL DISPLAY SET -TEMPERATURE C/F - RESET DEFAULT.
- 3. Premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- 4. Premere il tasto MODE per tornare indietro o rispettare il tempo di attesa per uscire automaticamente dal menu d'impostazione.

#### Impostazioni proiettore - [STATUS SETTING] -

- Nella sezione STATUS SETTING, è possibile modificare i parametri relativi al dispositivo:
  - ADDR VIA DMX Indirizzamento DMX tramite controller esterno. Selezionare 0N o 0FF a seconda che si voglia, rispettivamente, attivare o disattivare la funzione.
  - NO DMX STATUS Gestione in caso di errore del segnale DMX. Selezionare CLOSE per attivare la modalità blackout, HOLD per mantenere l'impostazione corrente e infine AUTO o MUSIC per impostare, rispettivamente la modalità automatica o musicale in caso di errore del segnale DMX.
  - **PAN REVERSE** Rotazione in senso opposto della testa mobile. Selezionare **0N** per disattivare la funzione (impostazione normale), **0FF** per attivare la funzione (Pan inverse).
  - **TILT REVERSE** Inclinazione in senso opposto della testa mobile. Selezionare **ON** per disattivare la funzione (impostazione normale), **OFF** per attivare la funzione (Tilt inverse).
  - FINE RESOLUTION Configurazioni dei canali DMX. Selezionare ON per impostare la configurazione MODE1 dei canali DMX; selezionare OFF per impostare invece la configurazione MODE2 dei canali DMX.
  - WDMX Controllo wireless. Per la gestione del ricevitore wireless dell'unità far riferimento allo stato dell'indicatore LED (4). In particolare è possibile distinguere le seguenti condizioni:
    - LED ROSSO FISSO: indica che il ricevitore wireless non è configurato con alcun trasmettitore.
       Pertanto è necessario utilizzare la funzione "Reset" wireless.
    - LED VERDE LAMPEGGIANTE ROSSO VELOCE: indica assenza segnale wireless.
    - LED VERDE LAMPEGGIANTE ROSSO LENTO: indica presenza segnale wireless.
    - LED VERDE FISSO: indica presenza segnale wireless e DMX e configurazione con unità trasmittente.

Inoltre, selezionare l'opzione **ALONE** del menu wireless, nel caso di impiego del TITAN come unità singola, in quanto viene disabilitato l'output DMX; selezionare invece l'opzione **MASTER** nel caso si voglia trasmettere il segnale, tramite DMX, alle unità collegate.

Scegliere **OFF** per disattivare il controllo wireless oppure selezionare **RESET** per inizializzare la funzione.

NOTA - Il proiettore deve essere resettato nel caso di configurazione con un nuovo trasmettitore

 MIC SENSITIVITY - Sensibilità microfono. Selezionare questa funzione per impostare il valore della sensibilità del microfono (0-99%) per il controllo tramite comando musicale. Il valore di default è impostato a 70%.

#### Velocità di rotazione ventole - [FANS CONTROL] -

 Nella sezione FANS CONTROL, è possibile in modo opzionale, scegliere la velocità di rotazione delle ventole. Il valore di default è impostato nella modalità HIGH FANS SPEED.

#### Impostazioni display - [DISPLAY SET] -

 Nella sezione DISPLAY SET, è possibile impostare lo spegnimento del display dopo un intervallo di tempo. Selezionare il valore desiderato tra 2 e 59 minuti.

#### Scala di misura della temperatura - [TEMPERATURE C/F] -

 Nella sezione TEMPERATURE C/F, è possibile impostare la scala di misura della temperatura (grado Celsius/grado Fahrenheit) indicata sul display.

#### Ripristino delle impostazioni di default - [RESET DEFAULT] -

Attraverso la funzione RESET DEFAULT, è possibile ripristinare i valori di default delle funzioni.

#### **3.12 FUNZIONE RESET**

Con questa funzione è possibile effettuare, attraverso il pannello di controllo, il reset delle funzioni del dispositivo.

- 1. Premere il tasto MODE per entrare nel menu principale e scorrere con il tasto UP/DOWN per selezionare **RESET FUNCTION**, guindi premere il tasto ENTER.
- Selezionare con il tasto UP/DOWN una delle seguenti opzioni: RESET ALL RESET PAN/TILT RESET COLOR RESET GOBO - RESET PINS - RESET ELSE.
- 3. Premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- 4. Premere il tasto MODE per tornare indietro o rispettare il tempo di attesa per uscire automaticamente dal menu d'impostazione.

#### 3.13 REGOLAZIONI SU DISPOSITIVO

- 1. Premere il tasto MODE per entrare nel menu principale e scorrere con il tasto UP/DOWN per selezionare **ADJUST**, quindi premere il tasto ENTER.
- 2. Selezionare con il tasto UP/DOWN una delle seguenti opzioni: TEST CHANNEL REGULATE VALUE.
- 3. Premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- 4. Premere il tasto MODE per tornare indietro o rispettare il tempo di attesa per uscire automaticamente dal menu d'impostazione.

#### TEST SU DISPOSITIVO - [TEST CHANNEL] -

 Nella sezione TEST CHANNEL, è possibile verificare il corretto funzionamento dell'unità selezionando la funzione desiderata.

#### IMPOSTAZIONI VALORI - [REGULATE VALUE] -

- Nella sezione **REGULATE VALUE**, è possibile eseguire tramite pannello comandi, delle piccole regolazioni di alcuni effetti per ottenere una perfetta uniformità tra i proiettori.
- Per impostare i valori delle funzioni è necessario inserire la password di accesso.

#### - 4 - MANUTENZIONE

#### 4.1 MANUTENZIONE E PULIZIA DEL SISTEMA OTTICO

- Durante gli interventi, assicurarsi che l'area sotto il luogo di installazione sia libera da personale non qualificato.
- Spegnere l'unità, scollegare il cavo di alimentazione ed aspettare finché l'unità non si sia raffreddata.
- Tutte le viti utilizzate per l'installazione dell'unità e le sue parti dovrebbero essere assicurate saldamente e non dovrebbero essere corrose.
- Alloggiamenti, elementi di fissaggio e di installazione (soffitto, truss, sospensioni) dovrebbero essere totalmente esenti da qualsiasi deformazione.
- Quando una lente ottica è visibilmente danneggiata a causa di rotture o graffi profondi, deve essere sostituita.
- I cavi di alimentazione devono essere in condizione impeccabile e dovrebbero essere sostituiti immediatamente nel momento in cui anche un piccolo problema viene rilevato.
- Al fine di proteggere l'unità da surriscaldamento, le ventole di raffreddamento (e nel caso) le aperture di ventilazione, devono essere pulite mensilmente.

Per mantenere funzionalità e rendimento ottimali per lungo tempo è indispensabile effettuare una pulizia periodica delle parti soggette all'accumulo di polveri e grassi. La frequenza con la quale effettuare le operazioni sotto indicate dipende da diversi fattori, quali la quantità di movimenti degli effetti e la qualità dell'ambiente di lavoro (umidità dell'aria, presenza di polvere, salsedine, ecc.). Per rimuovere lo sporco dal riflettore, dalle lenti e dai filtri usare un panno morbido inumidito di un qualsiasi liquido detergente per la pulizia del vetro.

Annualmente si consiglia di sottoporre il proiettore a personale tecnico qualificato per una manutenzione straordinaria consistente almeno nelle sequenti operazioni:

- Pulizia generale delle parti interne.
- Ripristino della lubrificazione di tutte le parti soggette ad attrito tramite l'utilizzo di lubrificanti appropriati.
- Controllo visivo generale di componenti interni, cablaggio, parti meccaniche, ecc.
- Controlli elettrici, fotometrici e funzionali; eventuali riparazioni.

Attenzione: consigliamo che la pulizia interna sia eseguita da personale qualificato!

#### **4.2 SOSTITUZIONE FUSIBILE**

- 1. Assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione del proiettore prima di sostituire un fusibile bruciato con uno dello stesso tipo e valore.
- 2. Con un cacciavite, rimuovere il portafusibile dalla sua sede e il fusibile bruciato dal suo supporto; sostituire il fusibile con uno identico per tipologia e valore.
- 3. Inserire il portafusibile al suo posto e ricollegare l'alimentazione.




Fig.10

## **4.3 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**

| Anomalie                             | Possibili cause  | Controlli e rimedi   |
|--------------------------------------|--|--|
| II proiettore non funziona           | <ul> <li>Mancanza di alimentazione di rete</li> <li>Fusibile bruciato</li> <li>Impostazione errata dei canali DMX</li> <li>Lampada esaurita</li> </ul> | <ul> <li>Verificare la presenza della tensione alimentazione</li> <li>Sostituire il fusibile con uno dello stesso tipo</li> <li>Verificare valori canali DMX</li> <li>Sostituire la lampada</li> </ul> |
| Bassa intensità di luce generale     | Lenti sporche     Lente disallineata   | Pulire il dispositivo regolarmente     Installare il gruppo ottico correttamente   |
| Il proiettore non è alimentato       | <ul><li>Mancanza di alimentazione di rete</li><li>Cavo di alimentazione danneggiato</li><li>Alimentatore interno difettoso</li></ul>                   | <ul><li>Verificare la presenza della tensione alimentazione</li><li>Controllare il cavo di alimentazione</li><li>Sostituire l'alimentatore interno</li></ul>   |
| Il proiettore non risponde al<br>DMX | <ul><li>Indirizzamento DMX errato</li><li>Cavo di segnale DMX difettoso</li><li>Rimbalzo segnale DMX</li></ul>   | <ul> <li>Controllare il pannello di controllo e<br/>l'indirizzamento delle unità</li> <li>Controllare il cavo di segnale DMX</li> <li>Installare una terminazione DMX come suggerito</li> </ul>        |

Rivolgersi a un centro di assistenza tecnico autorizzato in caso di problema non riportato in tabella o che non possono essere risolti mediante la procedura riportata in tabella.



4. 3 Trouble shooting \_\_\_\_\_\_23

| TABLE OF CONTENTS | Safety                                   |    |
|-------------------|--|----|
|                   | General instructions                     | 2  |
|                   | Warnings and installation precautions    | 2  |
|                   | General information                      | 3  |
|                   | 1 Introduction                           |    |
|                   | 1. 1 Description                         | 4  |
|                   | 1. 2 Technical specifications            | 4  |
|                   | 1. 3 Operating elements and connections  | 6  |
|                   | 2 Installation                           |    |
|                   | 2. 1 Lamp                                | 8  |
|                   | 2. 2 Inserting or replace the lamp       | 8  |
|                   | 2. 3 Mounting                            | 9  |
|                   | 3 Functions and settings                 |    |
|                   | 3. 1 Operation                           | 10 |
|                   | 3. 2 Basic                               | 10 |
|                   | 3. 3 Menu structure                      | 11 |
|                   | 3. 4 Function mode                       | 12 |
|                   | 3. 5 DMX addressing                      | 12 |
|                   | 3. 6 Connection of the DMX LINE          | 13 |
|                   | 3. 7 Construction of the DMX termination | 14 |
|                   | 3. 8 DMX control                         | 15 |
|                   | 3. 9 Information                         | 19 |
|                   | 3. 10 Lamp settings                      | 19 |
|                   | 3. 11 Personality                        | 20 |
|                   | 3. 12 Reset function                     | 21 |
|                   | 3. 13 Fixture test                       | 21 |
|                   | 4 Maintenance                            |    |
|                   | 4. 1 Maintenance and cleaning the unit   | 22 |
|                   | 4. 2 Fuse replacement                    |    |
|                   |  |    |

## Warranty

| Uar. | vin  | ~ ~ | $\sim$ 10 t $^{\prime}$ | nnt  |
|------|------|-----|-------------------------|------|
| Pac  | NIII | uu  |                         | =IIL |

- TITAN
- Safety cable
- Mount bracket (2pc.)
- User manual



WARNING! Before carrying out any operations with the unit, carefully read this instruction manual and keep it with cure for future reference. It contains important information about the installation, usage and maintenance of the unit.



#### **SAFETY**

#### **General instruction**

- The products referred to in this manual conform to the European Community Directives and are therefore marked with cε.
- The unit is supplied with hazardous network voltage (230V~). Leave servicing to skilled personnel only.
   Never make any modifications on the unit not described in this instruction manual, otherwise you will risk an electric shock.
- Connection must be made to a power supply system fitted with efficient earthing (Class I appliance according to standard EN 60598-1). It is, moreover, recommended to protect the supply lines of the units from indirect contact and/or shorting to earth by using appropriately sized residual current devices.
- The connection to the main network of electric distribution must be carried out by a qualified electrical
  installer. Check that the main frequency and voltage correspond to those for which the unit is designed
  as given on the electrical data label.
- This unit is not for home use, only professional applications.
  - Never use the fixture under the following conditions:
  - in places subject to vibrations or bumps;
  - in places with a temperature of over 45°C or less than 2°C.
- Make certain that no inflammable liquids, water or metal objects enter the fixture.
- · Do not dismantle or modify the fixture.
- All work must always be carried out by qualified technical personnel. Contact the nearest sales point for an inspection or contact the manufacturer directly.
- If the unit is to be put out of operation definitively, take it to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment.



#### Warnings and installation precautions

- If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, it may suffer damage and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers like short circuit, burns, electric shock, etc.
- Before starting any maintenance work or cleaning the projector, cut off power from the main supply.
- Always additionally secure the projector with the safety rope. When carrying out any work, always comply scrupulously with all the regulations (particularly regarding safety) currently in force in the country in which the fixture's being used.
- The maximum temperature that can be reached on the external surface of the fitting, in a thermally steady state, is 80°C.
- Make certain that the fixture is off and the temperature of the components cannot cause burns.
- The fitting mounts a high-pressure lamp; immediately replace the lamp if damaged or deformed by heat.
- After switching off, do not remove any parts of the fitting for at least 20 minutes. After this time the
  likelihood of the lamp exploding is virtually nil. The fitting is designed to hold in any splinters produced
  by a lamp exploding. The lenses must be mounted and, if visibly damaged, they have to be replaced
  with genuine spares.
- When fitting a lamp, always use gloves or soft lint free cloth never touch it with your bare hands.
- Install the fixture in a well ventilated place.
- The minimum distance between the fixture and surrounding walls must be more than 50 cm and the air vents at the housing must not be covered in any case.

- The projector needs to be positioned so that the objects hit by the beam of light are at least 12 m from the lens of the projector.
- Keep any inflammable material at a safe distance from the fixture.
- The lamp shall be changed if it has become damaged or thermally deformed.
- Don't lift the fixture holding it by the moving part (head).
- Never look directly at the light beam. Please note that fast changes in lighting, e. g. flashing light, may trigger epileptic seizures in photosensitive persons or persons with epilepsy.
- · Don't connect the device to a dimmer pack.

#### **GENERAL INFORMATION**

#### **Shipments and claims**

The goods are sold "ex works" and always travel at the risk and danger of the distributor. Eventual damage will have to be claimed to the freight forwarder. Any claim for broken packs will have to be forwarded within 8 days from the reception of the goods.

#### Warranty and returns

The guarantee covers the fixture in compliance with existing regulations. You can find the full version of the "General Guarantee Conditions" on our web site www.musiclights.it. Please remember to register the piece of equipment soon after you purchase it, logging on www.musiclights.it. The product can be also registered filling in and sending the form available on your guarantee certificate. For all purposes, the validity of the guarantee is endorsed solely on presentation of the guarantee certificate. Music & Lights will verify the validity of the claim through examination of the defect in relation to proper use and the actual validity of the guarantee. Music & Lights will eventually provide replacement or repair of the products declining, however, any obligation of compensation for direct or indirect damage resulting from faultiness.

#### - 1 - INTRODUCTION

#### 1.1 DESCRIPTION

TITAN is a new generation moving Spot, conceived to combine power, performance, green design and light-weight in the same fixture. The new generation optics combined with the high-efficiency 5R Platinum lamp allow an extreme brightness, higher than traditional fixture with MSI575W, reducing consumptions of 1:2 factor. TITAN offers an unprecedent effect range for such small fixtures as linear 9°-31° zoom, frost, Iris, focus, 14 colours, 18 gobos, 3 facet rotating prism. The special optic and the flexible control possibilities make TITAN a multipurpose fixture for Spot, Wash, Beam applications. The compact sizes (H. 50cm) and its light-weight profile (12,5Kg) make it a suitable fixture to be installed everywhere for Live, TV studio, theatre, showroom and conference event.

#### 1.2 TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### Lamp

- Philips MSD Platinum 5R 189W (cod. 800198 included)
- Colour temperature: 8000 K
- Luminous flux: 7.950 lm
- Average life span: 2000 h

#### **Optics**

- · High definition anti-reflection lenses with achromatic coating
- Parabolic glass reflector with dichroic coating
- 9°-31° electronic linear zoom
- Focus: motorized focusing, from 2 m to infinity

#### Dimmer/Shutter/Strobe

- 0-100% linear dimmer
- Independent shutter and fading effects with adjustable speed
- · Strobe: mechanical, 8 flash per second

#### Colour system

- Colour wheel with 14 dichroic filters + open (linear-step-less selection)
- 3200K + 5600K colour temperature filters
- Bidirectional rainbow effect

#### **Effects**

- 1st Gobo wheel: 9 dichroic rotating Gobos
- 2nd Gobo wheel: 14 metallic fixed Gobos
- 81 possible overlapping gobos combinations
- "Gobo-shake" effect and continuous rotation
- Easy access to gobo wheel for replacement
- · Linear Frost filter for washer performance
- 3 facet prism effect, rotating, indexable, replaceable
- 5-100% motorized iris

#### **Electronics**

- LCD display for a simplified access to control menu, configuration and DMX addressing
- 2 DMX configurations available: 15/17 channels for full flexibility and control

- Integrated 2,4GHz WDMX receiver (Wireless solution)
- Input and output signal through XLR 3p and 5p connectors
- · Remote ON/OFF lamp control by DMX
- · Remote unit reset by DMX
- Electronic self-test and check-up for diagnostics
- · Lamp life timer
- Thermal sensor monitoring optimum lamp temperature
- · Cooling: filtered forced ventilation with variable speed low-noise fans

#### Structure and moving body

- · Aluminium structure with polycarbonate cover, black colour
- · Ergonomic side handles for transportation
- Motion Angle: Pan = 540° Tilt = 270°
- Pan/Tilt resolution: 8-bit or 16-bit Pan = 2,10° Pan Fine = 0,008° Tilt = 1,05° Tilt Fine = 0,004°
- Feedback automatic repositioning
- Suspension and fixing: any possible working position through omega kit (included) with "quick lock" system

#### **Power supply**

- Electronic ballast: 100-240V 50/60Hz universal power supply
- Power consumption: 400W at 230V/50Hz

### Weight and dimensions

- Weight: 12,5 kg
- Dimensions (WxHxD): 320x480x370 mm




Fig.1

#### Photometric data





Fig.2

## 1.3 OPERATING ELEMENTS AND CONNECTIONS



- 1. MOVING HEAD
- 2. ROTARY ARM
- 3. HANDLE
- 4. LED INDICATOR for DMX wireless mode.
- 5. LCD DISPLAY
- MODE button: scroll through the main menu or exits from the current submenu.
- 7. UP button: scroll 'up' through the menu list or increase the value of the current function.
- 8. DOWN button: scroll 'down' through the menu list or decrease the value of the current function.
- 9. ENTER button: enter the currently selected menu or confirm the current function value.
- 10. MICROPHONE for musical mode
- 11. ANTENNA WIRELESS

12. DMX OUT (3-pole XLR):

1 = ground, 2 = DMX -, 3 = DMX +

13. DMX OUT (5-pole XLR):

1 = ground, 2 = DMX-, 3 = DMX+, 4 N/C, 5 N/C

14. DMX IN (3-pole XLR):

1 = ground, 2 = DMX -, 3 = DMX +

15. DMX IN (5-pole XLR):

1 = ground, 2 = DMX-, 3 = DMX+, 4 N/C, 5 N/C

- 16. ON/OFF SWITCH
- 17. POWER IN (Neutrik connector): for connection to a socket (100-240V~/50-60Hz) via the supplied mains cable.
- 18. POWER OUT (Neutrik connector).
- 19. MAIN FUSE HOLDER: replace a burnt-out fuse by one of the same type only.

#### - 2 - INSTALLATION


#### **2.1 LAMP**

We recommend that you use MSD Platinum 5R 189W (cod. 800198). Make sure that the lamp you use is compatible with local voltage. If the lamp is operated with a voltage surpassing its nominal operating voltage, it can be damaged or its service life reduced considerably.

#### 2.2 INSERTING OR REPLACING THE LAMP

Please proceed as follows to replace the lamp (the lamp gets very hot during operation, so let it cool down sufficiently before you attempt to dismount it! Lamps that have been damaged must be replaced immediately).

- 1. Disconnect the power plug the unit, Unscrew the two screws X, Y (see fig.4), open the lamp cover, turn it to the position as the diagram shown.
- 2. Hold the base of the lamp, anticlockwise turn until it is parallel to the groove.
- 3. Do not touch the lamp's envelope with bare hands. Should this happen, clean the bulb with a cloth soaked in alcohol and dry it with a clean, dry cloth. Inset a new lamp follow the groove, turn it clockwise to fix the lamp.
- 4. Screw the screws X, Y to fix the lamp cover.



Fia.4

#### 2.3 MOUNTING

The TITAN may be set up on a solid and even surface. By means of the fixing facilities of the baseplate, the unit can also be mounted upside down to a cross arm. The base plate is shown in fig.5.

For fixing, stable mounting clips are required. According to the figure, the bolts of the brackets are placed into the openings provided in the base plate and turned clockwise until they lock (to the stop).

The mounting place must be of sufficient stability and be able to support a weight of 10 times of the unit's weight.

When carrying out any installation, always comply scrupulously with all the regulations (particularly regarding safety) currently in force in the country in which the fixture's being used.

Always additionally secure the projector with the safety rope from falling down.

For this purpose, fasten the safety rope at a suitable position so that the maximum fall of the projector will be 20 cm.




Fig.5

## - 3 - FUNCTIONS AND SETTINGS

#### 3.1 OPERATION

Connect the supplied main cable to a socket (100-240V~/50-60Hz). Switch on the unit with the power switch (16). The unit will run built-in program to reset all motors to their home position. Shortly after that the TITAN is ready for operation.

After operation, switch off the unit with the power switch.

#### 3.2 BASIC

The TITAN has a LCD display and 4 button used to access the control panel functions and manage them (fig.6).

NOTE - Never wait for more than 30 seconds to press the next button, otherwise the procedure for setting enter into stand-by mode.




Fig.6

| MODE  | UP  | DOWN  | ENTER   |
|---|---|---|---|
| Used to access the menu or<br>to return a previous menu<br>option | Navigates upwards through<br>the menu list and increases<br>the numeric value when in<br>a function | Navigates downwards through<br>the menu list and decreases<br>the numeric value when in a<br>function | Used to select and store the current menu or confirm the current function value or option within a menu |

# 3.3 MENU STRUCTURE

| INFORMATION  LAMP CONTROL  PERSONALITY                 | Set DMX Address   | A001 - AXXX  |                        |
|--|---|--|------------------------|
|  | Value Display   | PAN Moving   |                        |
|  |   | Master   |                        |
| FUNCTION MODE  | Auto Program  | Alone  |                        |
| FUNCTION MODE  |   | Off  |                        |
|  |   | Master   |                        |
|  | Music Control   | Master Alone Off  Master Alone Off  Alone Off  Current Time Information Inform |                        |
|  |   | Off  |                        |
|  |   | Current Time   | ON/OFF                 |
|  | Time Information  | Total Run Time   | ON/OFF                 |
|  |   | Clear Fixture Time   | ON/OFF                 |
| INFORMATION  | Temp. Information   | Head Temp  | ON/OFF                 |
|  |   | Logo   |                        |
| INFORMATION  LAMP CONTROL                              | Product Info.   | Unit Model VerXX   |                        |
|  |   | Company WEB  |                        |
|  | Switch lamp   | ON/OFF   |                        |
| I AMP CONTROL  | Power on light  | ON/OFF   |                        |
| LAMI CONTROL   | Light by DMX  | ON/OFF   |                        |
|  | Lamp on delay   | 05M  |                        |
|  |   | Addr. Via DMX  | ON/OFF                 |
|  |   | No DMX Status  | Close                  |
|  |   |  | Hold                   |
|  |   | 110 Billin Status  | Auto                   |
|  |   |  | Music                  |
|  | Status Settings   |  | ON/OFF                 |
|  |   |  | ON/OFF                 |
| INFORMATION  LAMP CONTROL  PERSONALITY  RESET FUNCTION |   |  | ON/OFF                 |
| PERSONALITY  |   |  | ON/OFF                 |
|  |   |  | Alone/Master/OFF/RESET |
|  |   |  | 70%, 0-99%             |
|  |   | High Fans Speed  |                        |
|  | Fans Control  |  |                        |
|  |   |  |                        |
|  |   |  | 05M, 02-59M            |
|  | Temperature C/F   |  |                        |
|  |   | UN/OFF   |                        |
| RESET FUNCTION   | Reset All, Reset Pan/Tilt, Reset Color,<br>Reset Gobo, Reset Pins, Reset Else |  |                        |
|  |   | PAN YYY  |                        |
|  | Test Channel  |  | PAN=XXX                |
| ADJUST   | <b>.</b>  |  | Password=XXX           |
|  | Regulate Value  |  | PAN=XXX                |
|  |   |  |                        |

#### 3.4 FUNCTION MODE

- Press the MODE button to enter the main menu and scroll using UP/DOWN to select FUNCTION MODE, then
  press ENTER button.
- 2. Use UP/DOWN button to select: SET DMX ADDRESS VALUE DISPLAY AUTO PROGRAM MUSIC CONTROL.
- 3. Press the ENTER button to confirm the selection.
- 4. Press the MODE button to go back or to meet the waiting time to exit the setup menu.

### DMX addressing - [SET DMX ADDRESS] -

- In the SET DMX ADDRESS mode, press UP/DOWN button to select the desired value (A001 A512) and for setting the DMX address; but hold the UP/DOWN button to scroll quickly.
- · Press ENTER button to confirm the selection.

### Value display - [VALUE DISPLAY] -

• In the **VALUE DISPLAY** mode you can display the DMX value of each channel. The display automatically shows the channel with a value changing.

### Auto mode - [AUTO PROGRAM] -

- In AUTO PROGRAM mode you can run the internal programs.
- Use UP/DOWN button to select Master Alone Off.
- Press ENTER button to confirm the selection.

### Music mode - [MUSIC CONTROL] -

- In MUSIC CONTROL mode, via its integrated microphone, the unit can be controlled by music with a clear rhythm in the bass range. If the music control should not work optimally, increase the volume or reduce the distance between the sound source and the light effect unit.
- Use UP/DOWN button to select Master Alone Off.
- Press ENTER button to confirm the selection.

#### NOTE

The **Master** mode will allow you to link up the units together without a controller. The first unit will be set as master and the others will operate as slave with the same effect. Use connectors of the DMX TITAN and an XLR cable to form a chain of units. In some conditions and lengths is recommended that a termination as illustrated on page 14.


Set on the slave units: "001" as the DMX address and "fine resolution" as channel configuration. Instead, must set **Alone** mode if choose to use the TITAN as a single unit, because in this mode is disabled the output DMX.

#### 3.5 DMX ADDRESSING

For operation via light control unit with DMX512 protocol, is sufficient connect the controller to TITAN (NOTE - The flashing display indicated no DMX signal). TITAN is equipped with different DMX configuration. The tables on page 15 indicate the operating mode and DMX value. The TITAN is equipped with 3/5-pole XLR connections. To able to operate the TITAN with a light controller, adjust the DMX start address for the first a DMX channel. If e. g. address 33 on the controller is provided for controlling the function of the first DMX channel, adjust the start address 33 on the TITAN. The other functions of the light effect panel are then automatically assigned to the following addresses.

An example with the start address 33 is shown below:

| Number of<br>DMX channe |    | DMX Address occupied | Next possible start<br>address for unit No. 1 | Next possible start<br>address for unit No. 2 | Next possible start address for unit No. 3 |
|-------------------------|----|----------------------|---|---|--|
| 15                      | 33 | 33-47                | 48  | 63  | 78   |
| 17                      | 33 | 33-49                | 50  | 67  | 84   |



### 3.6 CONNECTION OF THE DMX LINE

DMX connection employs standard XLR connectors. Use shielded pair-twisted cables with  $120\Omega$  impedance and low capacity.

The following diagram shows the connection mode:




Fig.8

#### **ATTENTION**

The screened parts of the cable (sleeve) must never be connected to the system's earth, as this would cause faulty fixture and controller operation.

Over long runs can be necessary to insert a DMX level matching amplifier.


For those connections the use of balanced microphone cable is not recommended because it cannot transmit control DMX data reliably.

- Connect the controller DMX input to the DMX output of the first unit.
- Connect the DMX output to the DMX input of the following unit. Connect again the output to the input of the following unit until all the units are connected in chain.
- When the signal cable has to run longer distance is recommended to insert a DMX termination on the last unit.

### 3.7 CONSTRUCTION OF THE DMX TERMINATION

The termination avoids the risk of DMX 512 signals being reflected back along the cable when they reaches the end of the line: under certain conditions and with certain cable lengths, this could cause them to cancel the original signals.

The termination is prepared by soldering a  $120\Omega$  1/4 W resistor between pins 2 and 3 of the 5-pin male XLR connector, as shown in figure.



# 3.8 DMX CONTROL

# MODE1

| CH | Function in MODE 1   | Value  |
|----|--|--|
| 1  | PAN 8BIT   | 000 - 255  |
| 2  | PAN 16BIT  | 000 - 255  |
| 3  | TILT 8BIT  | 000 - 255  |
| 4  | TILT 16BIT   | 000 - 255  |
| 5  | SPEED PAN TILT MOVEMENT Max to min speed Blackout by movement Blackout by all wheel changing No function   | 000 - 225<br>226 - 235<br>236 - 245<br>246 - 255   |
| 6  | COLOR WHEEL 1 Open/white Color 1 Color 2 Color 3 Color 4 Color 5 Color 6 Color 7 Color 8 Color 9 Forwards rainbow effect from fast to slow No rotation Backwards rainbow effect from slow to fast  | 000 - 012<br>013 - 025<br>026 - 038<br>039 - 051<br>052 - 064<br>065 - 077<br>078 - 090<br>091 - 103<br>104 - 116<br>117 - 127<br>128 - 187<br>188 - 193<br>194 - 255              |
| 7  | ROTATING GOBOS INDEX, CONT.ROTATION Open Rot. gobo 1 Rot. gobo 2 Rot. gobo 3 Rot. gobo 4 Rot. gobo 5 Rot. gobo 6 Rot. gobo 7 Rot. gobo 8 Rot. gobo 9 Gobo 1 shake slow to fast Gobo 2 shake slow to fast Gobo 4 shake slow to fast Gobo 4 shake slow to fast | 000 - 009<br>010 - 019<br>020 - 029<br>030 - 039<br>040 - 049<br>050 - 059<br>060 - 069<br>070 - 079<br>080 - 089<br>090 - 099<br>100 - 109<br>110 - 119<br>120 - 129<br>130 - 139 |

| СН | Function in MODE 1                          | Value     |
|----|---|-----------|
|    | Gobo 5 shake slow to fast                   | 140 - 149 |
|    | Gobo 6 shake slow to fast                   | 150 - 159 |
| 7  | Gobo 7 shake slow to fast                   | 160 - 169 |
| 7  | Gobo 8 shake slow to fast                   | 170 - 179 |
|    | Gobo 9 shake slow to fast                   | 180 - 189 |
|    | Rot. gobo wheel cont. rotation slow to fast | 190 - 255 |
|    | GOBO ROTATING ROTATING                      |           |
|    | No rotation                                 | 000 - 007 |
| 8  | Forwards gobo rotation from fast to slow    | 008 - 127 |
|    | No rotation                                 | 128 - 135 |
|    | Backwards gobo rotation from slow to fast   | 136 - 255 |
|    | GOBOS                                       |           |
|    | Open  | 000 - 004 |
|    | Gobo 1                                      | 005 - 009 |
|    | Gobo 2                                      | 010 - 014 |
|    | Gobo 3                                      | 015 - 019 |
|    | Gobo 4                                      | 020 - 024 |
|    | Gobo 5                                      | 025 - 029 |
|    | Gobo 6                                      | 030 - 034 |
|    | Gobo 7                                      | 035 - 039 |
|    | Gobo 8                                      | 040 - 044 |
|    | Gobo 9                                      | 045 - 049 |
|    | Gobo 10                                     | 050 - 054 |
|    | Gobo 11                                     | 055 - 059 |
|    | Gobo 12                                     | 060 - 064 |
|    | Gobo 13                                     | 065 - 069 |
| 9  | Gobo 14                                     | 070 - 079 |
|    | Gobo 1 shake slow to fast                   | 080 - 089 |
|    | Gobo 2 shake slow to fast                   | 090 - 099 |
|    | Gobo 3 shake slow to fast                   | 100 - 109 |
|    | Gobo 4 shake slow to fast                   | 110 - 119 |
|    | Gobo 5 shake slow to fast                   | 120 - 129 |
|    | Gobo 6 shake slow to fast                   | 130 - 139 |
|    | Gobo 7 shake slow to fast                   | 140 - 149 |
|    | Gobo 8 shake slow to fast                   | 150 - 159 |
|    | Gobo 9 shake slow to fast                   | 160 - 169 |
|    | Gobo 10 shake slow to fast                  | 170 - 179 |
|    | Gobo 11 shake slow to fast                  | 180 - 189 |
|    | Gobo 12 shake slow to fast                  | 190 - 199 |
|    | Gobo 13 shake slow to fast                  | 200 - 209 |
|    | Gobo 14 shake slow to fast                  | 210 - 219 |
|    | Gobo wheel cont. rotation slow to fast      | 220 - 255 |

| CH | Function in MODE 1                           | Value     |
|----|--|-----------|
|    | 3 FACET ROTATING PRISM, PRISM/GOBO<br>MACROS |           |
|    | Close  | 000 - 003 |
|    | Forwards Lens rotation from fast to slow     | 004 - 063 |
|    | No rotation                                  | 064 - 067 |
|    | Backwards Lens rotation from slow to fast    | 068 - 127 |
|    | Macro 1                                      | 128 - 135 |
|    | Macro 2                                      | 136 - 143 |
|    | Macro 3                                      | 144 - 151 |
|    | Macro 4                                      | 152 - 159 |
| 10 | Macro 5                                      | 160 - 167 |
|    | Macro 6                                      | 168 - 175 |
|    | Macro 7                                      | 176 - 183 |
|    | Macro 8                                      | 184 - 191 |
|    | Macro 9                                      | 192 - 199 |
|    | Macro 10                                     | 200 - 207 |
|    | Macro 11                                     | 208 - 215 |
|    | Macro 12                                     | 216 - 223 |
|    | Macro 13                                     | 224 - 231 |
|    | Macro 14                                     | 232 - 239 |
|    | Macro 15                                     | 240 - 255 |
|    | FORST  |           |
|    | Forst 0 - 100%                               | 000 - 191 |
| 11 | Pulse opening fast to slow                   | 192 - 223 |
|    | Pulse closing slow to fast                   | 224 - 254 |
|    | Max. Forst                                   | 255       |
|    | IRIS   |           |
|    | No function                                  | 000 - 029 |
| 12 | Max. diameter to Min. diameter               | 030 - 191 |
|    | Pulse opening fast to slow                   | 192 - 223 |
|    | Pulse closing slow to fast                   | 224 - 255 |
| 12 | ZOOM   |           |
| 13 | Continuous adjustment from Max to Min        | 000 - 255 |
|    | FOCUS  |           |
| 14 | Continuous adjustment from near to far       | 000 - 255 |
|    | STROBE                                       |           |
|    | Shutter closed                               | 000 - 031 |
|    | No function (shutter open)                   | 032 - 063 |
|    | Strobe effect slow to fast                   | 064 - 095 |
| 15 | No function ( shutter open)                  | 096 - 127 |
|    | Pulse - effect in sequences                  | 128 - 159 |
|    | No function (shutter open)                   | 160 - 191 |
|    | Random strobe effect slow to fast            | 192 - 223 |
|    | No function (shutter open)                   | 224 - 255 |

| СН | Function in MODE 1             | Value     |
|----|--------------------------------|-----------|
| 16 | DIMMER                         | Ī         |
|    | Intensity 0 to 100%            | 000 - 255 |
|    | FUNC RESET LAMP SWITCH PROGRAM |           |
|    | Colour change normal           | 000 - 019 |
|    | Colour change to any position  | 020 - 039 |
|    | Lamp switch off                | 040 - 059 |
|    | No function                    | 060 - 079 |
|    | All motor reset                | 080 - 084 |
|    | Scan motor reset               | 085 - 087 |
|    | Colors motor reset             | 088 - 090 |
|    | Gobo motor reset               | 091 - 093 |
| 17 | Pins motor reset               | 094 - 096 |
|    | Other motor reset              | 097 - 099 |
|    | Internal program 1             | 100 - 119 |
|    | Internal program 2             | 120 - 139 |
|    | Internal program 3             | 140 - 159 |
|    | Internal program 4             | 160 - 179 |
|    | Internal program 5             | 180 - 199 |
|    | Internal program 6             | 200 - 219 |
|    | Internal program 7             | 220 - 239 |
|    | Lamp on                        | 240 - 255 |

# MODE 2

| CH | Function in MODE 2                          | Value     |   | CH | Function in MODE 2                         |
|----|---|-----------|---|----|--|
| 1  | PAN 8BIT                                    | 000 - 255 |   |    | GOBO ROTATING ROTATING                     |
| 2  | TILT 8BIT                                   | 000 - 255 | - | 6  | No rotation Forwards gobo rotation from fa |
| _  | CDEED DAN THE MOVEMENT                      |           | - |    | No rotation                                |
|    | SPEED PAN TILT MOVEMENT                     | 000 225   | _ |    | Backwards gobo rotation from s             |
| 3  | Max to min speed                            | 000 - 225 |   |    | GOBOS                                      |
| 3  | Blackout by movement                        | 226 - 235 |   |    | Open                                       |
|    | Blackout by all wheel changing              | 236 - 245 |   |    | Gobo 1                                     |
|    | No function                                 | 246 - 255 | - |    | Gobo 2                                     |
|    | COLOR WHEEL 1                               |           |   |    | Gobo 3                                     |
|    | Open/white                                  | 000 - 012 |   |    | Gobo 4                                     |
|    | Color 1                                     | 013 - 025 |   |    | Gobo 5                                     |
|    | Color 2                                     | 026 - 038 |   |    | Gobo 6                                     |
|    | Color 3                                     | 039 - 051 |   |    | Gobo 7                                     |
|    | Color 4                                     | 052 - 064 |   |    | Gobo 8                                     |
| 4  | Color 5                                     | 065 - 077 |   |    | Gobo 9                                     |
| т  | Color 6                                     | 078 - 090 |   |    | Gobo 10                                    |
|    | Color 7                                     | 091 - 103 |   |    | Gobo 11                                    |
|    | Color 8                                     | 104 - 116 |   |    | Gobo 12                                    |
|    | Color 9                                     | 117 - 127 |   |    | Gobo 13                                    |
|    | Forwards rainbow effect from fast to slow   | 128 - 187 |   | 7  | Gobo 14                                    |
|    | No rotation                                 | 188 - 193 |   | ,  | Gobo 1 shake slow to fast                  |
|    | Backwards rainbow effect from slow to fast  | 194 - 255 |   |    | Gobo 2 shake slow to fast                  |
|    | ROTATING GOBOS INDEX, CONT.ROTATION         |           | - |    | Gobo 3 shake slow to fast                  |
|    | Open  | 000 - 009 |   |    | Gobo 4 shake slow to fast                  |
|    | Rot. gobo 1                                 | 010 - 019 |   |    | Gobo 5 shake slow to fast                  |
|    | Rot. gobo 2                                 | 020 - 029 |   |    | Gobo 6 shake slow to fast                  |
|    | Rot. gobo 3                                 | 030 - 039 |   |    | Gobo 7 shake slow to fast                  |
|    | Rot. gobo 4                                 | 040 - 049 |   |    | Gobo 8 shake slow to fast                  |
|    | Rot. gobo 5                                 | 050 - 059 |   |    | Gobo 9 shake slow to fast                  |
|    | Rot. gobo 6                                 | 060 - 069 |   |    | Gobo 10 shake slow to fast                 |
|    | Rot. gobo 7                                 | 070 - 079 |   |    | Gobo 11 shake slow to fast                 |
|    | Rot. gobo 8                                 | 080 - 089 |   |    | Gobo 12 shake slow to fast                 |
| 5  | Rot. gobo 9                                 | 090 - 099 |   |    | Gobo 13 shake slow to fast                 |
| ر  | Gobo 1 shake slow to fast                   | 100 - 109 |   |    | Gobo 14 shake slow to fast                 |
|    | Gobo 2 shake slow to fast                   | 110 - 119 |   |    | Gobo wheel cont. rotation slow             |
|    | Gobo 3 shake slow to fast                   | 120 - 129 | - |    |  |
|    |   |           |   |    | 3 FACET ROTATING PRISM, PR                 |
|    | Gobo 4 shake slow to fast                   | 130 - 139 |   |    | MACROS                                     |
|    | Gobo 5 shake slow to fast                   | 140 - 149 |   |    | Close                                      |
|    | Gobo 6 shake slow to fast                   | 150 - 159 |   | 8  | Forwards Lens rotation from fas            |
|    | Gobo 7 shake slow to fast                   | 160 - 169 |   | J  | No rotation                                |
|    | Gobo 8 shake slow to fast                   | 170 - 179 |   |    | Backwards Lens rotation from s             |
|    | Gobo 9 shake slow to fast                   | 180 - 189 |   |    | Macro 1                                    |
|    | Rot. gobo wheel cont. rotation slow to fast | 190 - 255 |   |    | Macro 2                                    |

| СН | Function in MODE 2                        | Value     |
|----|---|-----------|
|    | GOBO ROTATING ROTATING                    |           |
|    | No rotation                               | 000 - 007 |
| 6  | Forwards gobo rotation from fast to slow  | 008 - 127 |
|    | No rotation                               | 128 - 135 |
|    | Backwards gobo rotation from slow to fast | 136 - 255 |
|    | GOBOS                                     |           |
|    | Open                                      | 000 - 004 |
|    | Gobo 1                                    | 005 - 009 |
|    | Gobo 2                                    | 010 - 014 |
|    | Gobo 3                                    | 015 - 019 |
|    | Gobo 4                                    | 020 - 024 |
|    | Gobo 5                                    | 025 - 029 |
|    | Gobo 6                                    | 030 - 034 |
|    | Gobo 7                                    | 035 - 039 |
|    | Gobo 8                                    | 040 - 044 |
|    | Gobo 9                                    | 045 - 049 |
|    | Gobo 10                                   | 050 - 054 |
|    | Gobo 11                                   | 055 - 059 |
|    | Gobo 12                                   | 060 - 064 |
|    | Gobo 13                                   | 065 - 069 |
| 7  | Gobo 14                                   | 070 - 079 |
|    | Gobo 1 shake slow to fast                 | 080 - 089 |
|    | Gobo 2 shake slow to fast                 | 090 - 099 |
|    | Gobo 3 shake slow to fast                 | 100 - 109 |
|    | Gobo 4 shake slow to fast                 | 110 - 119 |
|    | Gobo 5 shake slow to fast                 | 120 - 129 |
|    | Gobo 6 shake slow to fast                 | 130 - 139 |
|    | Gobo 7 shake slow to fast                 | 140 - 149 |
|    | Gobo 8 shake slow to fast                 | 150 - 159 |
|    | Gobo 9 shake slow to fast                 | 160 - 169 |
|    | Gobo 10 shake slow to fast                | 170 - 179 |
|    | Gobo 11 shake slow to fast                | 180 - 189 |
|    | Gobo 12 shake slow to fast                | 190 - 199 |
|    | Gobo 13 shake slow to fast                | 200 - 209 |
|    | Gobo 14 shake slow to fast                | 210 - 219 |
|    | Gobo wheel cont. rotation slow to fast    | 220 - 255 |
|    | 3 FACET ROTATING PRISM, PRISM/GOBO        |           |
|    | MACROS                                    |           |
|    | Close                                     | 000 - 003 |
| 8  | Forwards Lens rotation from fast to slow  | 004 - 063 |
| U  | No rotation                               | 064 - 067 |
|    | Backwards Lens rotation from slow to fast | 068 - 127 |
|    | Macro 1                                   | 128 - 135 |
|    | Macro 2                                   | 136 - 143 |

| CH | Function in MODE 2                     | Value                  |
|----|--|------------------------|
|    | Macro 3                                | 144 - 151              |
|    | Macro 4                                | 152 - 159              |
|    | Macro 5                                | 160 - 167              |
|    | Macro 6                                | 168 - 175              |
|    | Macro 7                                | 176 - 183              |
|    | Macro 8                                | 184 - 191              |
| 8  | Macro 9                                | 192 - 199              |
|    | Macro 10                               | 200 - 207              |
|    | Macro 11                               | 208 - 215              |
|    | Macro 12                               | 216 - 223              |
|    | Macro 13                               | 224 - 231              |
|    | Macro 14                               | 232 - 239              |
|    | Macro 15                               | 240 - 255              |
|    | FORST                                  |                        |
|    | Forst 0 - 100%                         | 000 - 191              |
| 9  | Pulse opening fast to slow             | 192 - 223              |
|    | Pulse closing slow to fast             | 224 - 254              |
|    | Max. Forst                             | 255                    |
|    | IRIS                                   |                        |
| 10 | Max. diameter to Min. diameter         | 000 - 191              |
| 10 | Pulse opening fast to slow             | 192 - 223              |
|    | Pulse closing slow to fast             | 224 - 255              |
|    | ZOOM                                   |                        |
| 11 | Continuous adjustment from Max to Min  | 000 - 255              |
|    | FOCUS                                  |                        |
| 12 | Continuous adjustment from near to far | 000 - 255              |
|    | STROBE                                 | 100                    |
|    | Shutter closed                         | 000 - 031              |
|    | No function (shutter open)             | 032 - 063              |
|    | Strobe effect slow to fast             | 064 - 095              |
| 13 | No function ( shutter open)            | 096 - 127              |
| ., | Pulse - effect in sequences            | 128 - 159              |
|    | No function (shutter open)             | 160 - 191              |
|    | Random strobe effect slow to fast      | 192 - 223              |
|    | No function (shutter open)             | 224 - 255              |
|    | DIMMER                                 |                        |
| 14 | Intensity 0 to 100%                    | 000 - 255              |
|    | FUNC RESET I AMP SWITCH PROGRAM        | 100 -00                |
|    | Colour change normal                   | 000 - 020              |
|    | Colour change to any position          | 020 - 039              |
|    | Lamp switch off                        | 040 - 059              |
|    | No function                            | 060 - 079              |
| 15 | All motor reset                        | 080 - 084              |
|    | Scan motor reset                       | 085 - 087              |
|    | Scan motor reset                       | 000 - 007              |
|    | Colors motor reset                     | 088 - 000              |
|    | Colors motor reset Gobo motor reset    | 088 - 090<br>091 - 093 |

| CH | Function in MODE 2 | Value     |
|----|--------------------|-----------|
|    | Other motor reset  | 097 - 099 |
|    | Internal program 1 | 100 - 119 |
|    | Internal program 2 | 120 - 139 |
|    | Internal program 3 | 140 - 159 |
| 15 | Internal program 4 | 160 - 179 |
|    | Internal program 5 | 180 - 199 |
|    | Internal program 6 | 200 - 219 |
|    | Internal program 7 | 220 - 239 |
|    | Lamp on            | 240 - 255 |

#### 3.9 INFORMATION

- 1. Press the MODE button to enter the main menu and scroll using UP/DOWN button to select **INFORMATION**, and then press ENTER button.
- 2. Use UP/DOWN button to select: TIME INFORMATION TEMP.INFORMATION PRODUCT INFO.
- 3. Press ENTER button to confirm the selection.
- 4. Press the MODE button to go back or to meet the waiting time to exit from the setup menu automatically.

### Time information - [TIME INFORMATION] -

- In the **TIME INFORMATION** mode you can display the current time, the total time and you can clear last run time og the fixture.
- Use UP/DOWN button to select: Current time Total Run Time Clear Fixture Time.
- · Press ENTER button to confirm the selection.
- Press UP/DOWN button to select **ON** or **OFF** to enable or disable the function.

### Temperature information - [TEMP. INFORMATION] -

- In the TEMP. INFORMATION mode you can display the temperature of the projector.
- Press UP/DOWN button to select ON or OFF to enable or disable the function.

### Product information - [PRODUCT INFO] -

 Through the PRODUCT INFO function you can display the software version of the device and the unit model.

### 3.10 LAMP SETTINGS

- Press MODE button to enter the main menu and scroll with UP/DOWN button to select LAMP CONTROL, then press ENTER button.
- 2. Use UP/DOWN button to select: SWITCH LAMP POWER ON LIGHT LIGHT BY DMX LAMP ON DELAY.
- 3. Press ENTER button to confirm the selection.
- 4. Press the MODE button to go back or wait some seconds for automatic exit from the menu.

### Switch lamp - [SWITCH LAMP] -

- In the SWITCH LAMP mode you can turn on/off the lamp from the control panel.
- Press UP/DOWN button to select **0N** or **0FF**.

### Power on light - [POWER ON LIGHT] -

- In the **POWER ON LIGHT** mode you can set lamp state while the unit is power on.
- Press UP/DOWN button to select **ON** or **OFF** to enable or disable the function.

#### Light by DMX - [LIGHT BY DMX] -

- In the LIGHT BY DMX mode, it is possible to set the lighting lamp when DMX signal is found.
- Press UP/DOWN button to select ON or OFF to enable or disable the function.

### Lamp on delay - [LAMP ON DELAY] -

- In the LIGHT BY DMX mode, it is possible to set the delay time between power on and lamp on.
- Press UP/DOWN to select the desired value (05M-59M).

#### 3.11 PERSONALITY

- 1. Press the MODE button to enter the main menu and scroll using UP/DOWN button to select **PERSONALITY**, and then press ENTER button.
- 2. Use UP/DOWN button to select: STATUS SETTING FANS CONTROL DISPLAY SET TEMPERATURE (/F RESET DEFAULT.
- 3. Press ENTER button to confirm the selection.
- 4. Press the MODE button to go back or to meet the waiting time to exit from the setup menu automatically.

### Status setting - [STATUS SETTING] -

- In STATUS SETTING mode the parameters described below can be changed:
  - ADDR VIA DMX DMX addressing via external controller. Select ON or OFF if want, respectively, enable or disable the function.
  - NO DMX STATUS Control in case of DMX signal errors. Select CLOSE to activate the blackout mode; select HOLD to maintain the current setting or select AUTO or MUSIC mode to set the operation mode in case of error signal DMX.
  - PAN REVERSE Reverse PAN movement. Select 0N/0FF for normal/inverted control of the PAN function.
  - TILT REVERSE Reverse TILT movement. Select ON/OFF for normal/inverted control of the TILT function.
  - FINE RESOLUTION Configuration DMX channels. Select ON to set MODE1 configuration or select OFF to set MODE2 configuration.
  - WDMX Wireless control. To control the wireless receiver unit to refer to status of LED indicator (4):
    - Red LED: the wireless receiver is not configured with the transmitter. So, use "Reset" wireless.
    - · Fast flashing red LED: no wireless signal
    - Slow flashing red LED: wireless signal.
    - Green LED: signal wireless and DMX. The wireless receiver is configured with the transmitter. Select **ALONE** if you use the TITAN as a single unit; select **MASTER** to transmit the DMX signal to the units connected. Choose **OFF** to disable the wireless control or select **RESET** to reset the function. NOTE The fixture must be reset before it can be paired with a new WDMX transmitter.
  - MIC SENSITIVITY Microphone sensitivity. Select this function to set the microphone sensitivity (0-99%) for control via music mode. The default value is set to 70%.

### Fans control - [FANS CONTROL] -

 In FANS CONTROL mode you can (optional) choose the speed rotation of the fans. The default mode is set HIGH FAN SPEED

### Display setting - [DISPLAY SET] -

 In DISPLAY SET mode you can set the display off after an interval of time. Select the desired value of 2 and 59 minutes.

### Temperature C/F - [TEMPERATURE C/F] -

 In TEMPERATURE C/F mode you can set temperature unit: use UP/DOWN button to select Celsius degree/ Fahrenheit degree.

### Reset Default - [RESET DEFAULT] -

Select RESET DEFAULT to reset the default values.

#### 3.12 RESET FUNCTION

With this function you can reset the device via the control board. You can select the different reset functions through UP/DOWN button.

- Press the MODE button to enter the main menu and scroll with UP/DOWN button to select RESET FUNCTION
  and then press ENTER button.
- 2. Use UP/DOWN button to select: RESET ALL RESET PAN/TILT RESET COLOR RESET GOBO RESET ELSE.
- 3. Press ENTER button to confirm the selection.
- 4. Press the MODE button to go back or to meet the waiting time to exit from the setup menu automatically.

#### 3.13 FIXTURE TEST

- Press the MODE button to enter the main menu and scroll using UP/DOWN to select ADJUST, and then
  press ENTER button.
- 2. Use UP/DOWN button to select: TEST CHANNEL REGULATE VALUE.
- 3. Press ENTER button to confirm the selection.
- 4. Press the MODE button to go back or to meet the waiting time to exit from the setup menu automatically.

### TEST CHANNEL - [TEST CHANNEL] -

 In TEST CHANNEL mode you can check the correct operation of the projector selecting the desired function.

### **REGULATE VALUE - [REGULATE VALUE] -**

 REGULATE VALUE mode allows you to adjust effects from the control panel to obtain perfect uniformity between the projectors.

NOTE - To set the value of the functions you need to enter a password.

### -4- MAINTENANCE

### 4.1 MAINTENANCE AND CLEANING THE UNIT

- Make sure the area below the installation place is free from unwanted persons during setup.
- Switch off the unit, unplug the main cable and wait until the unit has cooled down.
- All screws used for installing the device and any of its parts should be tightly fastened and should not be corroded.
- Housings, fixations and installation spots (ceiling, trusses, suspensions) should be totally free from any deformation.
- When the lens is visibly damaged due to cracks or deep scratches, it must be replaced.
- The main cables must be in impeccable condition and should be replaced immediately even when a small problem is detected.
- In order to protect the device from overheating the cooling fans (if any), and ventilation openings should be cleaned monthly.

To ensure optimal operation and performance for a long time it is essential to periodically clean the parts subject to dust and grease deposits. The frequency with which the following operations are to be carried out depends on various factors, such as the amount of the effects and the quality of the working environment (air humidity, presence of dust, salinity, etc.). Use a soft cloth dampened with any detergent liquid for cleaning glass to remove the dirt from the reflectors, from the lenses and filters.

It is recommended that the projector undergoes an annual service by a qualified technician for special maintenance involving at least the following operations:

- General cleaning of internal parts..
- Restoring lubrication of all parts subject to friction, using lubricants specifically.
- General visual check of the internal components, cabling, mechanical parts, etc.
- Electrical, photometric and functional checks; eventual repairs.

Warning: we strongly recommend internal cleaning to be carried out by qualified personnel!

#### **4.2 FUSE REPLACEMENT**

- 1. Remove the safety cap by a screwdriver.
- 2. Replace the blown fuse with a fuse of the exact same type and rating.
- 3. Install the safety cap, and reconnect power.



Fig.10

# **4.3 TROUBLESHOOTING**

| Problems                        | Possible causes  | Checks and remedies   |
|---------------------------------|--|---|
| Fixture does not light up       | <ul> <li>No mains supply</li> <li>Faulty fuse</li> <li>Incorrect setting DMX</li> <li>Lamp exhausted or defective</li> </ul> | Check the power supply voltage     Replace a burnt-out fuse by one of the same type only     Check setting DMX     Replace the lamp |
| General low light intensity     | Dirty lens assembly     Misaligned lens assembly   | Clean the fixture regularly     Install lens assembly properly  |
| Fixture does not power up       | No power     Loose or damaged power cord     Faulty internal power supply  | <ul><li>Check for power on power outlet</li><li>Check power cord</li><li>Replace internal power supply</li></ul>                    |
| Fixture does not respond to DMX | <ul><li> Wrong DMX addressing</li><li> Damaged DMX cables</li><li> Bouncing signals</li></ul>                                | <ul><li>Check control panel and unit addressing</li><li>Check DMX cables</li><li>Install terminator as suggested</li></ul>          |

Contact an authorized service center in case of technical problems or not reported in the table can not be resolved by the procedure given in the table.



Place Stamp Here

Musice [][][]

× The guarantee covers the unit requlations. You can find the in compliance with existing full version of the "General

can be also registered filling in and sending the form available on your oiece of equipment soon after you Please remember to register the www.musiclights.it. The product The guarantee will no longer be **Guarantee Conditions" on our** Defects caused by inexperience General Guarantee Conditions web site www.musiclights.it. effective if the equipment has and incorrect handling of the equipment are excluded. ourchase it, logging on guarantee certificate. Abstract

prodotto sul sito www.musiclights.it.

procedere alla registrazione del

Si prega, dopo l'acquisto, di

Condizioni Generali di Garanzia

Estratto dalle

In alternativa il prodotto può essere registrato compilando e inviando il La garanzia non ha più alcun effetto

qualora l'apparecchio sia stato

imperizia e da uso non appropriato

dell'apparecchio.

Sono esclusi i quasti causati da

modulo riportato sul retro.

**GUARANTEE CERTIFICATE** CERTIFICATO DI GARANZIA

> The guarantee makes no provision switches and removable parts are Fransport costs and subsequent External parts, lamps, handles, not included in the guarantee. or the replacement of the seen tampered. equipment.

> > esterne, le lampade, le manopole, gli

interruttori e le parti asportabili.

Le spese di trasporto e i rischi

Sono escluse dalla garanzia le parti

sostituzione dell'apparecchio.

La garanzia non prevede la

manomesso.

on presentation of the guarantee the guarantee is endorsed solely or all purposes, the validity of isks are responsibility of the owner of the equipment. dalla presentazione del certificato di garanzia è avallata unicamente A tutti qli effetti la validità della conseguenti sono a carico del possessore dell'apparecchio.

Spett.le

04020 Itri (LT) Italy

Music&Lights S.r.l. Via Appia Km 136.200

Affrancare

X

Il prodotto è coperto da garanzia

in base alle vigenti normative.

Sul sito www.musiclights.it è

possibile consultare il testo

integrale delle "Condizioni

Generali di Garanzia".

| Purchasing date  Data acquisto  FORM TO BE FILLED IN AND MAILED / CEDOLA DA COMPILARE E SPEDIRE | Timbro e firma<br>del Rivenditore | Dealer's stamp<br>and signature | ZIP CODE / C.A.P.       | CITY/CITTA' | ADDRESS / VIA    | NAME / NOME | SURNAME / COGNOME | Purchased by / Acquistato da | SERIAL N° / SERIE N° | MODEL / MODELLO |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|
| Purchasing date  Data acquisto  FORM TO BE FILLED IN AND KEPT / CEDOLA DA                       | Timbro e firma<br>del Rivenditore | Dealer's stamp and signature    | PROV. ZIP CODE / C.A.P. | CITY/CITTÀ  | N. ADDRESS / VIA | NAME / NOME | SURNAME / COGNOME | Purchased by / Acquistato da | SERIAL N° / SERIE N° | MODEL / MODELLO |
| IND KEPT / CEDOLA DA COMPILARE E CONSERVARE   |                                   |                                 | PROV.                   |             | z                |             |                   | istato da                    |                      |                 |





**Music & Lights** S.r.l.\_\_\_\_entertainment technologies
Via Appia km 136,200 - 04020 Itri (LT) ITALY
tel. +39 0771 72190 fax +39 0771 72195
www.musiclights.it info@musiclights.it